

输入法介绍

本手机提供多种输入方式供您在编辑短消息、新增号码等功能里输入文字。
在各种输入法下，按  键即可进入选择不同的输入法和插入符号等。
有以下输入法可供选择：T9选项 (English、T9 拼音、T9 简体笔划、T9 繁体笔划、T9 注音等)、ABC、123。

数字输入法（123）

数字输入法使您能够在文本里输入数字。

基本英文输入法（ABC）

当您使用基本英文输入法时，您应按标有需要的字母的键，快速按住该键，直到出现您想要键入的字母时即可。例如：您快速按住数字键  键，则会依次显示 “a、b、c、2”。
大小写转换：在编辑界面下，按  键选择选项里的格式，可进行大小写转换。

可键入的字符清单：

按键	依次显示的字符	按键	依次显示的字符
1	进入字符界面	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	空格 0

智能英语输入法（T9 English）

这种输入法使您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键。您每按一次键，单词可能跟着变化。键盘上的每一个键代表多种字符，就像按数字键  键，能够输入 j、k 或 l。
智能英语输入法自动会在机内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英语输入法比传统英语输入法要求更少的时间。
大小写转换方式同上。

按  键，用空格完成每个单词的输入，如果屏幕上出现的单词不是您需要的单词，按下导航键，可改变供选择的单词。
按左/右导航键，您可以左右移动光标。
按  键删除错误的输入。

T9拼音输入法

拼音输入法是以汉字拼音为输入原理，根据键上的字母，按与拼音字母相应的键。
输入实例（以“您”字为例）
1. 先选按“您”字相关的3个字母所处的数字键 、、，屏幕上显示“min”和“nin”。
2. 按  键选择“nin”，再用左/右导航键查询您想选择的字，汉字的排列是从左到右。按左/右导航键选择该字(1-8)。
3. 按  键确认并输入该字。
4. 按  键可逐次清除输入的拼音字母或汉字。

T9简体笔划输入法

笔划输入法是以汉字笔划、笔顺和内在规律以及书写习惯为原则的中文输入法。五种基本笔划分别分布在手机的数字键上，但为了在输入过程中方便用户，特设置了智能键 ，此键具有模糊输入的功能，当不能确定某一笔划时，可用此键来代替。
如需键入一个字，按照您写字的笔划顺序按手机上的键，对每一个笔划按一次键。
当您输入笔划时，应注意字选择区的变化。用下导航键在汉字选择区与输入区之间切换。
笔划键位分布

笔划	按键	代表的笔划
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 丶 丶
フ	5	フ フ フ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏