

收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的多媒体信息或短信。不同的信息会以不同的图标表示。

 多媒体信息图标  短信图标

其中黑体粗体显示表示未读信息；正常字体显示表示已读信息。

当有新信息时，手机会发出信息提示音，并有相应的文字提示。此时按  键阅读此条新信息，若按  键取消阅读，则短信息图标  会在待机屏幕上出现以提示您有未读信息。

一彩信

进入已收信息列表界面后，按上/下导航键选择一条彩信，按  键可选择以下选项：

- **显现**：此项可让您浏览该信息的详细内容。此时按  键可对该信息进行以下操作：
 - 回复**：可让您直接给发件人回复信息。
 - 转发**：将收到的信息转发给第三方。
 - 重复开始**：再次浏览该信息的详细内容。
 - 详情**：查看该信息的主题、发件人等。
 - 回电**：您可直接拨叫该号码。

删除：删除该条信息。

解开：分离出收到的图片、声音等（当信息中有图片或声音时有此选项）。

帮助：查看帮助文件。

- **回复**：可让您回复接收的信息。
- **转发**：将收到的信息转发给第三方。
- **详情**：查看该信息的主题、发件人等。
- **删除**：可删除选中的一条信息。
- **删除已读信息**：删除已读取的信息。
- **删除全部**：删除收件箱中的全部信息。
- **回电**：可让您呼叫该号码。

一短信息

进入已收信息列表界面后，按上/下导航键选择一短信，按  键选择以下选项：

- **阅读**：让您浏览该短信的详细内容，此时按  键可对该短信进行以下操作：
 - 回复**：可让您回复接收的短信。
 - 回复在原信息**：附带原信息回复接收的短信。
 - 转发**：将收到的短信转发给第三方。
 - 呼叫**：您可直接拨叫该号码。

详情：查看信息的主题、时间、发件人等。

删除：删除该条短信。

启动静音：关闭编辑界面的按键音。

解开：可让您分离出该信息中的电话号码。

帮助：查看帮助文件。

- **回复**：可让您回复接收的短信。
- **转发**：将收到的短信转发给第三方。
- **详情**：查看该信息的主题、时间、发件人等。
- **删除**：可删除选中的一条短信息。
- **删除已读信息**：删除已经读取的短信息。
- **删除全部**：删除收件箱中的全部短信。
- **回电**：您可直接拨叫该号码。

发件箱

该菜单存放未发送成功的信息，您可以再次进行发送。

一彩信

进入信息列表界面后，按上/下导航键选择一条彩信，按  键可选择以下选项：

- **显现**：此选项可让您浏览该信息的详细内容。

此时按  键可对该信息进行以下操作：

重复开始：再次浏览该信息的详细内容。

更改：重新编辑多媒体信息。

详情：查看该信息的主题、发件人等。

删除：删除该条信息。

解开*：分离出该信息中的图片、声音等（当信息中有图片或声音时有此选项）。

发送：发送该信息。

帮助：查看帮助文件。

- **发送**：发送该信息。
- **详情**：查看该信息的主题、发件人等。
- **发送全部**：发送信箱中的所有信息。
- **删除**：可删除选中的一条信息。
- **删除全部**：删除发件信箱中的全部信息。
- **更改**：重新编辑多媒体信息。

一短信息

进入信息列表界面后，按上/下导航键选择一条短信，此时按  键可选择以下选项：

- **阅读**：此选项可让您浏览该短信的详细内容。此时按  键可对该信息进行以下操作：