

- 是否在对方的手机上显示您的号码。
- 最大容量:** 设置MMS可编辑的最大容量。
- 一短信**
- **储存已发送信息:** 在此项下您可选择是否保存已发送信息。
 - **接收信息:** 若网络允许, 此项您可选择是否接收收件人发送的答复信息。
 - **回复信息:** 若网络允许, 此项您可选择是否向发件人发送答复信息。
 - **有效时长:** 若网络允许, 在此项下您可设置信息在短信中心保留的时长: 6小时、1天、1星期、最大值。
 - **信息格式:** 若网络允许, 在此项下您可将短信转换成选定的格式: 文字、ERMES、X400、传呼机、语音信箱、电子邮件、传真。
 - **短信息中心号码:** 此项用于存放网络运营公司提供的短信息中心号码。

小区广播

此功能是由网络运营公司向手机用户提供的文

本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等, 详情请与网络运营公司联系。

语音信箱

语音信箱是一项网络功能, 若网络支持, 来电者可以在语音信箱中留言, 以便您以后接听。您必须从网络运营公司获得语音信箱号码, 详情请与网络运营公司联系。

容量

您可以查看手机和SIM卡中的可用存储量和可存储总量。

群组

请参考电话本中的信息群组。

彩客相机**拍照**

在此菜单下, 您可进行拍照。

在拍照预览界面, 按上/下导航键可进行焦距调节。

按 **[●]** 键可以对以下选项进行选择设置:

- **激活/禁止定时器:** 启动或关闭定时拍照功能。
- **声音:** 可选择拍照时的点击声。
- **图像质量:** 可选择高级或普通。
- **模式设置:** 可选择正常、背光或夜晚拍照模式。
- **分辨率:** 可选择 640×480 、 160×120 二项分辨率。

设置完成后按 **OK** 键或 **[■]** 键进行拍照。

拍照后按 **OK** 键可直接使用彩信进行发送。

按 **[●]** 键进行存储, 并可进行以下操作:

- **删除:** 删除此张照片。
- **详情:** 查看所拍照片的详细内容, 如照片名称、大小、及下载日期。

- **使用MMS发送:** 使用彩信发送此照片。
- **彩客发送:** 将此照片发送至彩客帝国上。具体说明和操作请参考《彩客功能服务手册》的说明。

- **新:** 返回拍照预览界面新的拍照。
- **编辑器:** 可对照片进行各种修改设置。
- **更改名称:** 更改此照片名称。
- **加入名单:** 将该照片加入到电话本的联系人记录中, 作为来电图片使用。
- **壁纸:** 可将此定义为背景图案使用。

注意: 在通话中使用照相机会影响通话质量。

我的相册

此项用来存储您所拍的照片。在照片列表中选择某一照片后, 按 **[●]** 键可进行删除、彩信发送、彩客发送、详情、编辑器、更改名称等操作, 也可以将所选照片复制或移动到U盘指定的文件夹中。选择U盘可查看存储在U盘中文件,