

一 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。用上/下导航键在清单中选择，按  键确认。

一 网络类别

可选择自动，GSM-DCS和PCS网络类别。

一 GPRS

在此项下您可选择要求、持续开启此服务。

安全设置

一 PIN码

- **修改PIN码：**首先输入旧PIN码，按  键确认，接着输入新密码后按  键，再次输入新密码以确认，按  键即可。
- **输入PIN密码：**在此项下您可以启动或关闭PIN码。当功能启动后，每次开机时手机会提示您输入PIN码。

一 PIN2码

PIN2码由网络运营公司提供，支持一些特殊功

能。

一 手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可使用您的手机。开启此功能后，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码。更改密码方式同PIN码。若重新启动手机密码，则需输入原始密码。

一 隐私

- **呼叫**
该功能允许您在开/关机时，自动删除存储在手机内的所有呼叫。
- **信息**
在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除存储在手机内的所有信息。
- **日程表**
在更换SIM卡后，该功能允许您自动删除记事本。

一 系统密码

如果您有系统密码，详情请与网络运营商联系，您就可以更改密码，更改方式同PIN码。

一 固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打限定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

一 计费

在此功能下您可以选择计费类型和启动所选货币的信用功能，此功能需PIN2码支持。

播放器设置

一 播放器优先级

在此项下您可以设置播放器的优先级：电话优先或音乐优先（在除电话和闹铃响的其他事件到时，将只显示提示信息，不中断声音播放）。

一 播放选项

在此项下您可设置声音播放器的播放次序：按序列连续播放或单曲播放。

存 储

一 格式化U盘

对U盘进行格式化操作。

一 默认位置

您可以选择数据下载、拍照和录音文件的存储位置。

帮 助

该菜单允许您开启或者关闭手机菜单中的帮助信息。