

一选择

按  键进入声音列表，若按  键选择文件夹图标，则可进行以下操作：

- **新声音：**录制新声音。
- **复制全部：**复制我的铃声中的所有文件到U盘，按  键可选择“粘贴”或“取消”。
- **删除全部：**删除我的铃声中的所有文件。
- **容量：**查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。
- **U盘：**可以查看储存在U盘中的文件，并可以对其进行操作。

若按上/下导航键在铃声列表中选择一个声音，则按  键直接查看声音，按  键可进行以下操作：

- **接听：**播放此声音。
- **使用MMS发送：**使用彩信发送此声音文件(仅适用于小于100K的声音文件)。
- **加入名单：**将选中的声音加入到电话本联系人中，做为来电铃声使用。
- **定义为：**此项您可以把选定的声音设置为呼

叫、告警、信息、传真和小区广播的提示音。

- **更改名称：**此项您可以更改铃声的名称。
- **删除：**删除选定的声音。
- **新声音：**录制新的声音。
- **详情：**可以查看声音大小及下载日期等。
- **复制到文件夹：**复制选中的文件到指定的位置。
- **复制全部：**复制我的铃声中所有文件到U盘指定的文件夹。
- **移动到文件夹：**移动此文件到U盘中指定的文件夹内。
- **删除全部：**删除我的铃声中的所有文件。
- **容量：**查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。
- **U盘：**可以查看存储在U盘中的文件，并可以对其进行操作。

一容量

查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。

媒体播放器

在此菜单下，您的手机可以连续的播放声音。

本手机可以播放MP3、WAV等格式的声音。

在主菜单界面，选择媒体播放器，然后按  键进入。

播放器

播放器可以播放您在库中创建的播放列表。

按  键可以进行以下操作：

一库

选择此选项后，按  键进入，您可以选择手机选项，按  键进行以下操作：

- **播放器：**直接回到播放器。
- **查看内容：**查看手机的声音列表，按  键可以把选中的声音加入到当前的播放列表中。您还可以选择文件夹图标，按  键进行以下操作：
- **播放器：**直接回到播放器。
- **添加所有歌曲到播放列表：**添加所有手机中

的声音到当前的播放列表。

播放所有歌曲：播放所有手机中的声音。

创建播放列表：创建一个新的播放列表。

- **播放内容：**播放手机内的声音。
 - **创建播放列表：**创建一个新的播放列表，并输入名称，然后可添加声音。
- 您也可以选择U盘选项，进入添加歌曲到播放列表。

选择创建的任意一个播放列表，然后按  键可进行以下操作：

- **播放器：**直接回到播放器。
- **播放播放列表：**播放列表中的声音。
- **编辑播放列表：**对列表中的声音进行编辑。
- **添加歌曲到播放列表：**添加歌曲到选中的列表中。
- **创建播放列表：**创建一个新的播放列表。
- **重命名列表：**对播放列表的名字进行编辑。
- **删除播放列表：**删除此播放列表。