


按键	功 能
	快捷键(手机左侧) 待机界面，长按此键可播放或停止播放媒体播放器。 在照相预览界面，按该键可进行拍照。

开始前的准备

安装SIM卡

- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，直至完全滑入插槽中。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，并注意切角方向(如图)。



安装电池

将电池顶端的金属点与手机的背面的金属点吻合，再将电池底端按下直到电池安装好，再将后壳与手机背面对应扣好，直到电池卡扣完全配合好(如图)。

