

彩客相机

拍照

在此菜单下，您可进行拍照。

在拍照预览界面，按上/下导航键可进行焦距调节；按  键可以对照相机进行各种设置，包括激活/禁用定时器、模式设置、定时器持续时间（激活定时器时有此选项）、声音、图像质量和分辨率，具体设置请参考设置说明。设置完成后按  键或  键进行拍照。拍照后按  键可直接使用彩信进行发送。按  键进行存储，并可进行以下操作：

- **删除：**删除此张照片。
- **详情：**查看所拍照片的详细内容，如照片名称、大小、及下载日期。
- **发送方式：**您可使用彩信或红外方式直接发送此照片。
- **彩客发送：**该项允许您将所拍的照片发送到彩客网站上我的彩客照片、我的彩客日记或彩客论坛中。具体说明和操作请参考《彩客

功能服务手册》。

- **新...**：返回拍照预览界面开始新的拍照。
 - **编辑器：**可对照片进行各种修改设置。
 - **更改名称：**更改此照片名称。
 - **加入名单：**将该照片加入到电话本的联系人记录中，作为来电图片使用。
 - **壁纸：**可将此照片定义为背景图案使用。
- 注意：在通话中使用照相机会影响通话质量。

我的相册

此项用来存储您所拍的照片。

在照片列表中选择某一照片后，按  键可直接浏览照片；按  键可进行以下操作：

- **显现：**浏览所选的照片。
- **发送方式：**您可使用彩信或红外方式直接发送该照片。
- **彩客发送：**该项允许您将所拍的照片发送到彩客网站上我的彩客照片、我的彩客日记或

彩客论坛中。具体说明和操作请参考《彩客功能服务说明》。

- **加入名单：**将该照片加入到电话本的联系人记录中，作为来电图片使用。
- **壁纸：**可将该照片定义为背景图案使用。
- **更改名称：**更改该照片名称。
- **删除：**删除该照片。
- **编辑器：**可对照片进行各种修改设置。
- **新照片：**返回拍照预览界面进行新的拍照。
- **详情：**查看所拍照片的详细内容，如照片名称、大小、及下载日期。
- **复制到文件夹：**将所选的照片复制到U盘指定的文件夹中。
- **移动到文件夹：**将所选的照片移动到U盘指定的文件夹中。
- **删除全部：**删除所有的照片。
- **复制全部：**将所有的照片复制到U盘指定的文件夹中。
- **容量：**选择此项可查看手机中彩信、电话本、图像、声音、日志、JAVA的使用百分比情况。

- **U盘：**选择此项可查看存储在U盘中的文件，并可对其进行各种操作，详见多媒体中的U盘说明。

设置

您可对照相机进行各种设置。

- **定时拍照：**当激活定时器时此功能可用，您可选择定时拍照的等待时间：无、10秒钟、20秒钟、30秒钟。
- **声音：**可选择拍照时的点击声。
- **图像质量：**可选择高级或普通。
- **模式设置：**可选择正常、背光、钨丝灯、夜晚、晴天、阴天。
- **分辨率：**可选择160×120、640×480。
- **帮助：**显示照相机的帮助信息。