

互 联 网

移动冲浪

本手机默认主页为北京易讯提供的移动冲浪。移动冲浪是基于INTERNET标准的全球无线协议规范。它只需移动电话和WAP代理服务器支持，可广泛地应用于GSM、CDMA、TDMA、3G等多种移动网络。

移动冲浪主要内容：球赛现声图片下载、著名球星图片下载、动人铃声下载、专家评球与足彩推荐、欧洲澳门实时盘口数据、精彩赛事直播、娱乐游戏、聊天学习、新闻时尚等（用户在不能正常使用该服务时，请即与服务提供商与当地网络运营商联系）。服务栏目与内容、计费说明等详细情况敬请登陆移动冲浪了解。

移动冲浪服务商：北京易讯无限信息技术有限公司(www.ehoo.cn)。

本手机共可存储多个服务器地址，在该子菜单上显示您要连接的服务器的标题或主题，有关连接设置请参见下文。

选中该菜单，按  键，手机开始连接该服务器设置的主页，一旦连接登录成功，您可以通过该服务器访问其它WAP网页。

书 签

在该子菜单下，您可以记录和存储您经常访问的网站名称和地址，以便将来快速访问。根据菜单提示，首先输入网址(URL)确认后，输入该网址的主题以便记忆，确认后，该网页地址就存储在手机中。选择一已存储的网页地址，按  键您可以进行打开、编辑、删除和用短信息发送等操作。

输入网址

在该菜单下，您直接输入网址，您可连接该网站或取消等操作。

WAP设置

在此项下您可进行以下操作：

一资源配置

在此项下您可以对要连接的服务器进行参数设置，手机会在自动连接的服务器名称前加上*。按上/下导航键选择您要修改的服务器，并可进行以下设置：

- 1.服务器主题：主题名主要是为了方便您记忆。
 - 2.主页：输入主页的网址。
 - 3.协议：可以HTTP或WTP两种方式上网。
 - 4.优先连接：可选择GPRS、GSM和无GPRS。
 - 5.服务器设置：可对IP地址、端口号等参数进行设置。
 - 6.GSM设置：对GSM网络的相关参数进行设置。
 - 7.GPRS设置：对GPRS网络的相关参数进行设置。
- 以上参数详情可咨询当地网络运营公司。当您设置完GPRS的参数后，即可使用GPRS功能自由浏览您喜欢的内容或下载您需要的信息。但首先需要您的SIM卡开通GPRS业务方可享受GPRS的各种服务。
- 8.储存：保存设置。

一冲浪定时

设置上网时限，当连接时间到达所设置的时限，自动断开连接，这样可以防止您因忘记断开和服务器的连接而白白浪费上网费用。