

一选择

按 键进入声音列表，若按 键选择文件夹图标，则可进行以下操作：

- **新声音：**录制新声音。
- **复制全部：**复制我的铃声中的所有文件到U盘，按 键可选择“粘贴”或“取消”。
- **删除全部：**删除我的铃声中的所有文件。
- **容量：**查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。
- **U盘：**可以查看存储在U盘中的文件，并可以对其进行操作。

若按上/下导航键在铃声列表中选择一个声音，则按 键直接查看声音；按 键可进行以下操作：

- **接听：**播放此声音。
- **发送方式：**通过彩信（仅适用于小于100K的图片文件）或红外功能发送此声音文件。
- **加入名单：**将选中的声音加入到电话本联系人中，做为来电铃声使用。
- **定义为：**此项您可以把选定的声音设置为呼

叫、短信、多媒体信息、传真、告警、和小
区广播的提示音。

- **更改名称：**此项您可以更改铃声的名称。
- **删除：**删除选定的声音。
- **新声音：**录制新的声音。
- **详情：**可以查看声音大小及下载日期等。
- **复制到文件夹：**复制选中的文件到指定的位置。
- **复制全部：**复制我的铃声中所有文件到U盘指定的文件夹。
- **移动到文件夹：**移动此文件到U盘中指定的文件夹内。
- **删除全部：**删除我的铃声中的所有文件。
- **容量：**查看图片、铃声等占用的内存和手机总可用空间。
- **U盘：**可以查看存储在U盘中的文件，并可以对其进行操作。

一容量

选择此项可查看手机中彩信、电话本、图像、声音、日志、JAVA的使用百分比情况。

媒体播放器

在此菜单下，您的手机可以连续的播放声音。本手机可以播放MP3、WAV等格式的声音。

在主菜单界面，选择媒体播放器，然后按 键进入。

按 键可进行以下操作：

一库

选择此选项后，按 键进入，您可以选择手机选项，按 键进行以下操作：

- **播放器：**直接回到播放器。
- **查看内容：**查看手机的声音列表，按 键可以把选中的声音加入到当前的播放列表中。您还可以选择文件夹图标，按 键进行以下操作：
播放器：直接回到播放器。
添加所有歌曲到播放器：添加所有手机中的声音到当前的播放列表。
播放所有歌曲：播放所有手机中的声音。
创建播放列表：创建一个新的播放列表。

- **播放内容：**播放手机内的声音。
- **创建播放列表：**创建一个新的播放列表，并输入名称，然后可添加声音。

您也可以选择U盘选项，进入添加歌曲到播放列表。

选择创建的任意一个播放列表，然后按 键可进行以下操作：

- **播放器：**直接回到播放器。
- **播放播放列表：**播放列表中的声音。
- **编辑播放列表：**对列表中的声音进行编辑。
- **添加歌曲到播放列表：**添加歌曲到选中的列表中。
- **创建播放列表：**创建一个新的播放列表。
- **重命名列表：**对播放列表的名字进行编辑。
- **删除播放列表：**删除此播放列表。

一播放列表

播放当前列表中的声音。