

新声音：进入录音窗口直接录入所需的声音。插入声音后，在彩信编辑界面将显示声音已插入图标。

一个彩信信息页最多只能包含一张图片和一首音乐，若您将另一张图片或音乐插入相同页，需先将已插入的图片或音乐删除。在彩信编辑界面，用上下导航键选中要删除的图片或音乐，按  键即可删除。

• 回车符

插入一个回车。

• 预览

可以对当前编辑的彩信进行预览。

• 当前页播放时间

可对当前页的显示时间进行设置(秒为单位)。

• 页面管理

添加新页：在彩信当前页后插入新的一页，使其成为当前页。

删除当前页：删除当前页并使后一页成为当前页，若被删除页为最后一页，则使前一页成为当前页。

进入另一页：您可选择进入当前彩信的所需页面。

编辑完成后，按  键到彩信编辑界面，此时您可按  键选择发送、存储到草稿箱以及进行预览该彩信的内容。

收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的信息。

当接收到新信息时，手机会发出信息提示，此时直接按  键读取该条信息，屏幕会显示最新的信息如接收时间、日期、号码等相关信息。您也可进入收件箱中进行读取。

阅读短信息后，按  键可选择选项处理该信息：

• 回复

回复信息给发送者。

• 转发

您可将所选信息转发给第三方。

• 编辑

编辑该条信息并可进行发送等操作。

• 群发

可将所选信息群发给其他人。

• 保存电话号码

您可提取信息内的号码储存到手机中。

• 回复电话

可直接拨叫信息记录上显示的号码。

• 删除

删除该条信息。

• 全部删除

删除收件箱中的所有信息。

• 进入WAP网址

您可直接浏览附带在信息内的网址。

发件箱

此选项用来保存发送成功和发送失败的信息。

按上下导航键浏览信息记录后，按  键读取该信息。阅读界面或在信息列表界面，按  键可对该信息进行以下操作：

• 转发

您可将所选信息转发给第三方。

• 群发

可将所选信息群发给其他人。

• 编辑

编辑该条信息并可进行发送等操作。

• 删除

删除该条信息。

• 全部删除

删除发件箱中的所有信息。

草稿箱

此选项用来读取未发送的信息。

您可按上下导航键选择信息，按  键可阅读信息内容，阅读信息时按  键可进行发送、编辑、群发、删除或全部删除信息等操作。也可在信息列表界面直接按  键进行以上操作。具体选项与操作请参考发件箱。

信息设置

在信息界面，选择此菜单进入设置界面，您可使用此项功能进行信息参数设置。

一短信设置

您可进行一些参数设置，系统为您提供了默认设置，您也可自行进行设置：