

电话本

该功能可让您浏览电话本，存储、编辑和删除手机和SIM卡中的电话记录，并可对电话本进行分组管理等。SIM卡的储存容量视不同的卡而定。



查找

在功能界面中，选择**查找**进入电话查找界面。进入此项后，屏幕上会提示您输入想查询的号码的姓名，此时有两种方式找寻所需的号码：

1. 您可输入全名搜索储存的电话号码资料，或只输入姓名中的第一个字(或字母)来搜寻。

2. 若您不确定想查询号码的姓名，直接按 键即可进入电话本列表，再按上下导航键滚动至所需的电话记录。

3. 查寻到所需的电话记录后，按 键可查看该条记录的详细内容，如姓名、电话号码等。按 键即可拨出该号码。

4. 在电话记录列表界面，可按上下导航键选择联系人，按 键可对所选记录进行以下操作：

- **发送信息**
编辑一条短信或彩信发送给该号码。

- **呼叫**
按 键可以呼叫此号码。

- **修改号码**
可修改该条记录中的详细信息。

注意：SIM卡中的记录只能对姓名和电话号码进行修改。

- **查看详情**
可查看该条记录的详细内容。

• 删除号码

从电话本中删除该条记录。

• 复制号码

将该条记录从SIM卡复制到本机或从本机复制到SIM卡中。

当从本机复制到SIM卡时，如果手机中有两个号码，则SIM卡中会出现两条同名但不同电话号码的记录。

• 设为拒接电话

将该记录中的所有号码添加到拒接电话本中。

添加

在电话本功能界面，选择**添加**，显示添加电话的操作功能界面。

您可以通过上下导航键选择需编辑的项目，然后按左右软键进行添加电话号码或撤消操作。具体输入参考如下：



1. 选择姓名栏，按 键进入输入姓名界面，输入要添加的姓名。
2. 选择手机栏，在此可输入所需的手机号码。
3. 选择住宅栏，按 键进入号码的输入界面，在此您可以输入所需的住宅号码。
4. 选择工作栏，在此可输入所需的办公室号码。
5. 选择电子邮件地址栏，在此您可以输入相应的E-mail地址。
6. 选择分组，按 键进入选择分类界面，您可以选择分类群组类型，本手机默认的分类为1(即未分组)。
7. 选择图片栏，按 键进入我的图片界面，您可以从“我的图片”中选择一张图片作为新添记录的大头贴(若手机插在计算机及预设为U盘时，来电的大头贴会显示手机设定图片，直至手机与PC断开连接后，手机才会返回原本所选用的大头贴)。
8. 选择铃声，按 键进入铃声选择界面，在此您可以对存储在本机中的电话设置不同的铃声。