

互 联 网

本手机具有强大的上网功能，使您在网络中自由的冲浪。



移动冲浪

在菜单中，选择“移动冲浪”即可登录移动冲浪（显示内容随网站内容的变化而变化）。服务栏目与内容、计费说明等详细情况敬请登录“移动冲浪”了解。

注：若想获得此项，请向您的网络运营公司申请开通此项功能，获得相关网络参数。

登录“移动冲浪”所需的相关网络参数，可在“WAP设置”中进行设置。

彩信乐园

在菜单中，选择“彩信乐园”直接进入。

服务栏目与内容、计费说明等详细情况，敬请登录“彩信乐园”了解。

注：若想获得此项，请向您的网络运营公司申请开通此项功能，获得相关网络参数。

登录“彩信乐园”所需的相关网络参数，可在“WAP设置”中进行设置。

“彩信乐园”服务商：北京易讯无限信息技术有限公司（www.ehoo.cn）。

书签

您可以将常用的网址和名称存储在此，以方便您多次访问网页。

一添加新书签

您可以添加一条新的书签，包括网址和名称。选择一个添加的书签，按  键会弹出如下菜单：

- 进入：进入该书签对应的网站。

- 查看：查看该书签详细信息。
- 编辑：修改该书签。
- 删除：删除该书签。

输入网址

在该选项下输入需要访问的WAP服务的URL地址，然后按  键确认完成，可连接到您想要连接的WAP站点，从而在书签信息以外，为您提供一个灵活访问网络的途径。

WAP设置

当您的手机开通了GPRS上网功能后，您需要在手机上进行一定的参数设定才可以实现上网。手机出厂时，针对国内及部分国家和地区的用户可以根据运营商ID自动选择参数，所以用户可以不进行参数的设定，而其它地区的用户则需要通过从各自的网络运营商那里获得的相关参数进行参数设定。进入WAP设置选项，进行相关参数的设定界面，设置代理服务器的相关设置。

在WAP设置中可选择不同代理服务器。被选定的代理服务器左旁边会有一个三角形符号。手机出厂时会已选定代理服务器（例如“CMCC”）。如要设置新的服务器可选择其中一个未定义代理服务器然后进行编辑。

当进入编辑好的代理服务时，界面如右图。

一设为默认

将选中的代理服务器设为默认。

一设置

在此菜单下，您可以对WAP服务的相关内容行设置。

• 传输方式设置

设置采用GPRS还是CSD方式上网。

1. 进入GPRS菜单，包括用户名称、密码、接入点名称三个选项。这三个选项根据运营商的不同而不同，举中国移动说明：

