

录的详细信息(如姓名、时间等)，所需的已接电话号码出现后，按  键即可拨出该号码。具体选项与操作请参考**未接来电**。

已拨电话

显示出您最近拨出的电话号码列表。按上下导航键浏览拨出电话的记录，按  键查看该记录的详细信息(如姓名、时间等)，所需的拨出电话号码出现后，按  键即可拨出该号码。具体选项与操作请参考**未接来电**。

拒接来电

显示您设置为拒接的电话列表。
按上下导航键浏览拒接电话的记录，按  键查看该记录的详细信息(如姓名、时间等)，所需的拒接电话号码出现后，按  键即可拨出该号码。具体选项与操作请参考**未接来电**。

通话计时

此功能可查看上次通话、已接来电、已拨电话和所有通话的通话时间。

也可选择“计时归零”将所有计时全部归零。

全部删除

该选项用来删除所有的通话记录。
按  键进入后，屏幕提示“删除全部？”，您可按  键确认删除，或按  键取消删除操作。

多媒体

本手机能支持超过124MB超大内存用作多媒体文件存储。在手机上可见到的文件将会放入到不同的文件夹中。

在待机界面，按  或  键，然后按导航键选择**多媒体**，最后按  键选择进入多媒体选项。

我的图片

用户可把相片或图片放在这个文件夹中。支持格式为JPEG(640*480以下)、GIF(240*240以下)。用户可浏览相片或图片，如选择其中一张相片或图片，按  键还可进入以下操作：

- **删除**

删除该相片或图片。

- **设为墙纸**

用户可将该相片或图片设为待机墙纸。

- **彩信发送**

用户可将该相片或图片通过彩信发送。

- **详情**

相片或图片的详细资料。

- **重命名**

可更改相片或图片名称。

- **全部删除**

删除所有相片和图片。

- **移动档案**

把文件移动到其它文件夹。

我的音乐

用户可把音乐或铃声放在这个文件夹中。支持格式为MP3(40-192Kbps, CBR和VBR)、Midi、AMR(12.2Kbps)。

用户也可播放音乐或铃声。如选择其中一首音乐或铃声，按  键还可以进行以下操作：

- **删除**

删除该音乐或铃声。

- **设为铃音**

用户可将该音乐或铃声设为铃声。

- **详情**