

未接/已接/已拨电话

您有三种方式浏览最近未接/已接/已拨的电话号码，以及与该电话号码相关的时间日期等信息。

- 来电未接听时，“未接来电”字样与未接数目将显示在屏幕上，按  键显示最近一个未接来电号码，再按上下导航键查看其它未接来电号码。
- 待机下按  键即可显示最近已拨的电话号码，再按上下导航键查阅所需的电话号码。
- 待机下按导航键的下键可直接进入已拨/已接/未接电话功能表，选择其一后按  键可显示相对应的电话号码。

保持通话

1. 当您在通话时还想拨出另一个电话，您可以按  键保留目前的电话。若您未接通另一个电话，按  键恢复保留中的电话。
2. 当您同时有通话中及保留中的电话时，可按  键后选择交换或按  键将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。
3. 当通话中的电话结束时，原本保留中的电话即会自动恢复通话。

呼叫等待

当您在通话的同时，有另一个电话插拨进来，此时听筒会发出提示音，同时插拨信息出现在屏幕上，您有以下三种操作方式：

- 按  键以回绝插拨的电话。
- 按  或  键以结束正在通话的电话并连接上插拨的电话。

- 按  或  键以保持正在通话的电话并连接上插拨的电话。

快捷键功能

在待机状态下按导航键的左键可直接进入一些常用功能。

1. 进入此功能后，选择添加功能按  键可进入常用功能选择，选中后按  键确定，此时您也可选择取消添加此功能。
2. 添加此功能后，可进入此项常用功能，选择进入按  键，您可进入此功能，此时您也可选择删除此功能。

通话菜单

当您在通话的同时可按  键进入功能选项，按上下导航键可翻动选项，按  键离开目前选单，按  键退出。

1. 保持当前通话/接通保持通话

此项可将通话中的电话保持而接听另一个打进来的电话。

2. 断开

将所有连线中或保持的电话结束。

3. 启动/关闭静音

此项可暂时将此端的电话设为静音，以防止此端的声音被他方听到。

4. 双音多频开启/关闭

用于拨打分机号码或自动应答机等。

5. 短消息

利用此功能您可读取、编写与发送短消息。