

添加条目

您可以在此项中新增电话本的条目。

进入此项功能后，显示屏会提示您输入姓名和电话号码，输入完成后按  键确定。最后选择您想使用的内存：SIM卡或话机。

快速拨号

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一键，在待机模式下长按相应的数字键即可直接呼叫。

进入此项后，屏幕将显示每个快速拨号的号码列表。

1. 若您想添加快速拨号，选择“无内容”后，按  键两次就可直接进入电话簿，选中一个想添加的姓名和号码。
2. 若您想选择快速拨号指定的姓名，按  键进行更改或删除指定的快速拨号。
3.  键已设定为语音信箱号码的速拨键，您无法自行设定该键的速拨号码。

用户分组

在此项下您可自行编辑10个不同的用户组名称。您可将电话本条目储存于任何一个用户组中，并可对您选择的分组进行以下设定：

- **成员列表：** 您可从电话本中添加或重新编辑一个新条目。
- **删除用户组：** 删除该用户组。
- **重命名用户组：** 重新命名该用户组的名称。
- **本组来电铃声：** 您可选择每个用户组来电时的铃声类型。
- **本组来电灯光：** 您可选择每个用户组来电时的指示灯的颜色。

电话本管理

本机号码

在此项下您可将SIM卡号码和您的姓名储存到话机中。

剩余空间

该功能可让您查询SIM卡和手机电话簿的已用内存和可用内存。

拷贝

您可将条目从SIM卡拷贝到话机中或从话机拷贝到SIM卡中。

移动

您可将条目从SIM卡移动到话机中或从话机移动到SIM卡中。

服务拨号

使用该功能可进入由您的网络运营商提供的特殊服务(若您的SIM卡支持)。

FDN

您可将拨出电话限制在选择电话号码。当功能开启后，本手机就只能拨出这些号码。此功能需PIN2码支持。

全部删除

您可以分别删除SIM卡和话机中的所有条目。