

目 录	
目录.....	1
前言.....	4
安全注意事项.....	5
外观示意图.....	6
按键说明.....	7
图标说明.....	9
开始前的准备.....	10
安装SIM卡.....	10
安装电池.....	10
取出电池.....	11
电池充电.....	11
访问密码.....	12
常用功能说明.....	13
开机.....	13
关机.....	13
拨打电话.....	13
结束通话.....	14
接听电话.....	14
拒接来电.....	14
调整音量.....	14
听取语音留言.....	14
拨打国际电话.....	14
紧急服务.....	14
快速拨号.....	15
分机速拨.....	15
未接/已接/已拨电话.....	15
快捷键功能.....	15
呼叫等待.....	16
通话中的功能.....	16
菜单结构.....	18
电话本.....	19
全部搜索.....	20
按姓名搜索.....	20
按号码搜索.....	20
国内电话搜索.....	20
新建.....	20
快速拨号.....	21

目 录 1

目 录

呼叫群组.....	21
电话本管理.....	21
通话记录.....	23
已拨电话.....	23
已接电话.....	23
未接电话.....	23
通话时间.....	24
短信息.....	25
信息宝典.....	25
收件箱.....	25
发件箱.....	26
新建.....	26
状态报告.....	26
存储状态.....	27
语音信箱.....	27
小区广播.....	27
信息设置.....	27
显示.....	29
声音.....	30
铃声音量.....	30
提示音.....	30
音效.....	31
开机音乐.....	31
和弦编辑.....	31
设置.....	33
时间设置.....	33
话机设置.....	34
通话设置.....	35
保密设置.....	38
秘书服务.....	39
日程表.....	39
计算器.....	41
单位换算.....	41
世界时间.....	41
生物钟.....	42

2 目 录