

快速拨号

您可将数字键  至  设定为电话本记录列表中某号码的速拨键，在待机模式下长按相应的数字键即可直接呼叫该号码。进入此项后，屏幕将显示每个快速拨号的号码列表。

1. 若想添加快速拨号，选择“空”后，按  键两次就可直接进入电话本，选中一个想添加电话本记录，按  键即可。
2. 若您想修改或删除快速拨号指定的号码，在快速拨号的列表选中该号码，按  键选择修改或删除指定的快速拨号。
3.  键已设定为语音信箱号码的速拨键，该号码需向您的网络运营商申请。

呼叫群组

在此项下您可自行编辑10个不同的群组名称，并可将电话本条目储存于任何一个群组中。进入此项后，屏幕显示一群组列表。若您要增

加新的群组，选择“空”后按  键，输入群组名称，按  键保存即可。

选中已建立的群组，按  键可选择以下群组选项：

- **成员列表：**您可从电话本中添加或重新编辑一个新记录。
- **删除：**删除该群组。
- **更名：**重新命名该群组的名称。
- **群组和弦音：**您可选择每个群组来电时的铃声类型。
- **群组LED：**您可选择每个用户组来电时的指示灯的颜色。

电话本管理**--本机号码**

在此项下您可将SIM卡号码和您的姓名储存到SIM卡中，以便查询。

-便笺

在通话过程中，若您需记录电话号码等其它一

电话本 21 

些数字，您可直接按键盘输入数字，按  键，该数字即可保存到便笺中。

-存储状态

该功能可让您查询SIM卡和手机电话本的已用内存和可用内存。

-复制

您可将电话本资料从SIM卡复制到话机中或从话机复制到SIM卡中。

-移动

您可将电话本资料从SIM卡移动到话机中或从话机移动到SIM卡中。

-服务中心号码

使用该功能可进入由您的网络运营商提供的特殊服务(若您的SIM卡支持)。

-固定拨号

当您开启此功能后，您只能拨打存储在固定拨号列表中的号码。使用此功能可以限制只能拨打预先设定的列表中的电话号码。

此功能需PIN2码支持。

-删除全部

您可以分别删除SIM卡和话机中的所有条目。