


显示



在该功能表中，您可以按您个人的喜好设定手机在待机、开机、来电等时的屏幕背景。
待机模式下，按 键[菜单]，再按 键后进入显示设置功能表。

待机

本机提供了很多不同的待机画面，您可根据喜好选择动画、图片、时钟、日历等作为待机画面。也可在待机画面上设置问候语。

开机

您可设置在开机过程中主屏幕所显示的动画或图片。

关机

您可设置在关机过程中主屏幕所显示的动画或图片。


来电

您可设置在来电过程中主屏幕所显示的动画或图片。

小屏动画

您可选择小屏上显示的可爱动画，在菜单操作完成后或进行翻盖操作时小屏就会显示您所选择的动画。

声音



在该功能表中，您可以按您个人的喜好设定手机来电、闹钟等事件的提示方式；您也可自编铃声作为来电、闹钟时的铃声。
待机模式下，按 键[菜单]，用左右导航键选择，再按 键后进入声音功能表。

铃声音量

根据不同环境设定铃声音量。用上下导航键或上/下侧键来调节手机的铃声音量。

提示音

• 通话提示音

模式：根据不同环境设定来电提示模式：铃声、振动、振动+铃声、静音。
和弦：选择来电时的铃声类型。

• 闹钟提示音

模式：根据不同环境设定闹钟提示：铃声、振动、振动+铃声、静音。
和弦：选择响铃提示的铃声类型。

• 连接提示音

根据您的喜好选择不同的接通提示音。您也可关闭此提示音。