

4. 按相对应的数字键选择所需字。

(三) 智能英文输入法

这种输入法使您在输入英文单词时，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多种字符，智能英文输入法自动会在国内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英文输入法比传统英文输入法要更少的时间。

为了输入单词，按与您需要的字母相应的键。此时您要键入的单词会出现在显示屏上，您每按一次键，单词可能跟着变化。

输入英文单词

- 按 输入空白以便输入下一字。
- 按 键一次删除一字母，长按 键删除所有输入。
- 按左右导航键一次移动光标至上/下一个字母插入点。
- 按 键确认输入内容。
- 当一个单词输完后，按左右导航键可切换不同的单词，按上下导航键可依如下顺序切换单词的大小写：

bird 按一次→Bird 按二次→BIRD 按三次→B.I.R.D
按四次→b.i.r.d。

(四) 字母输入法


您可从下列字母/数字键的排列方式，了解大写英文输入法与小写英文输入法，按 来切换字母的大小写方式。当您使用输入法时，您应按标有需要的字母的键几次，直到出现您想要键入的字母时，松开键即可。

输入法 51

BIRD

按键	大写模式	小写模式
1	., ? ! 1 / : # @	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	O (空格键)	

输入实例(以在短消息中输入“BIRD”为例)



(五) 数字输入法

数字输入法使您能在文本里（按相对应的数字键）输入数字。

(六) 插入符号

此功能显示标点与其它符号选单。用上下导航键翻动选单，再按对应的数字键即可在文本中输入所需符号。

(七) 词典

在此项下您可输入一些常用英文单词，输入后按 键确定，然后您可选择添加到词典或删除此单词。

(八) 词典列表

在此项下储存您在词典中输入一些常用英文单词，选中一单词后您可修改或删除此单词。

BIRD

52 输入法