

图标说明

在待机模式下，手机主显示屏上会显示一些常见的状态指示符。



图标	描 述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	漫游 当您漫游时，此符号会出现。
	连接指示 当电话接通时显示。

	静音 开启静音功能时显示。
	闹钟 表示闹钟已设定并启动。关闭闹钟后，此图标消失。
	短信息 当刚收到文字短消息或收信箱内尚有未阅读的短消息，此符号会出现。
	服务范围 表示不在网络服务区。
	键盘锁 键盘锁启动时显示。
	电池强度 条纹越多，表示电池的电量越多。
	语音信息 收到语音信息，这需要您申请的网 络支持。

图标说明 9




开始前的准备

安装SIM卡


- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。
- 因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，使SIM卡上的镀金面向下朝向手机，切角位于左上方。



安装电池

将电池的上端放入手机背面上部的凹槽，然后将电池顶部压入手机中，在压入后，您会听到电池卡锁发出“咔”一声，表示已固定妥当。



10 开始前的准备