

拨打电话

在待机状态下，按对应的数字键输入要拨打电话号码，包括必要的区码，按  键可删除最近一个错误。按  键发送该号码。

进入菜单

- 1.按上下翻滚键  或  选择菜单，当滚到您所需的功能时，请按  键。
- 2.如果放弃上次选择时，请按  键。

接听来电

当您有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时请按  键或打开翻盖（启动翻盖开关）接听。您也可将接听模式设定成按任一键接听或自动应答或翻盖接听。

常用
功能
说明

结束通话

通话完毕后，按  键即可结束通话。

拒接来电

按  键即可拒接来电。

关机

长按  键，手机便显示关机画面，自动关机。

拨打国际电话

请持续按  键直至出现+符号，然后拨所在方的国家代号和区号，然后直接拨打电话号码。

紧急服务

无需SIM卡，您可以直接拨打紧急服务电话。不同的网络可能使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

常用
功能
说明

分机速拨

您可以象存储普通电话号码一样将电话号码和分机号码（数字）存储在起，这在拨打自动分机或计算机控制应答电话时将非常有用。

- 输入电话号码。
- 持续按  键直到出现“，”，您可以再次按下该键创建更长时间的暂停（每个“，”您可以延长约3秒钟），以确保接收方正确处理数字信号。
- 输入分机号码（数字），您可以输入多个分机号码，用“，”隔开。
- 确认并以常规方式保存。当然您可以在通话过程中利用发送DTMF音直接传送分机号码。

快速拨号

您可将按键1-9设为电话本某号码的速拨键。

在待机状态下，输入存储电话号码的位置，按*键（在主屏幕上），进

常用
功能
说明

常用
功能
说明

入快速拨号。如按  键，然后您可以修改或加上您的电话号码（如分机等），按  键就可以呼叫。

重拨未接、已接、已拨电话号码

本手机可储存您最近20个未接、已接和已拨的电话号码。若要重拨这些电话号码：

- 在待机状态下按一下  键将显示最近一个通话记录的电话号码。
- 在待机状态下按  键，再按上下翻滚键可翻滚选择最近20个未接、已接、已拨的号码，选中号码后按  键可直接拨出该号码，按左  键可对该号码进行存储、呼叫、发送信息、删除、全部删除、自动删除等操作。

 如果启动自动删除功能，关机后，通话记录列表将全部清空。