

利用电话本拨号

- 进入电话本后，如电话本按字母排序，当存储的为中文姓名时，您直接用翻滚键查找；当存储的为英文姓名时，您可以输入要查找姓名的第一个字母。如按位置排序，您可以输入存储的位置。
- 用翻滚键找到要呼叫的电话号码。然后按  键确认，选择呼叫菜单，按  键即可拨出该号码。

免提功能

在通话过程中，您只要按一下  键就可使用免提扩音的功能。此时免提扩音模式的图标  会显示在屏幕上。若要恢复到正常模式，则再按一下该键。

常用功能说明

21 

菜单结构

电话本

电话本菜单

位置/字母排序

建立记录

可用存储空间

我的号码

退出

信息宝典

短消息

编写新

可用存储空间

删除已读消息

删除全部消息

发送选项

短信息中心号码

退出

呼叫服务

呼叫传送中

查看上一个拨出号码

通话时长

号码显示

呼叫等待

语音信箱号码

本地信息

振铃蜂鸣

音量/乐曲选择

自编铃音输入

振动器

静音模式

提示音

手机设置

自编

语言选择

自动应答

选择网络

设定时间/日期

菜单结构

 22

显示对比度

翻盖开关

保密设置

PIN码

PIN2码

手机密码

系统密码

限制来话

限制拨出电话

预置电话本

附加功能

计算器

闹钟

计时器

游戏

9格入门

16格中级

甜心困难级

菜单结构

23 

电话本

电话本存储及显示

您可以将电话号码及相应姓名先后存于SIM卡和手机中，手机可存放多达100个电话号码及相应姓名，SIM卡中的存储量与SIM卡本身有关。不同的图标将提示您号码存于不同的位置中。

排序

位置排序或字母排序

在这个菜单下，您可以按字母排序或按位置进行排序，然后显示电话号码本。

如电话本按位置排序，可用  键搜寻存储的有效位置，按  键返回电话本菜单。

这样您可以选择存储的位置，然后输入您想存储的姓名和电话号码。

电话本

 24