

—对方号码

正在拨出呼叫：该菜单使您了解将您的电话转移到对方指定的电话号码。该功能只有当对方关闭正在拨出呼叫功能时才有效。

正在接收呼叫：启动该功能，可使来电在您手机显示主叫号码，只有在主叫者取消了正在接收呼叫功能，此功能才有效。

呼叫等待

若网络允许，此菜单提供呼叫等待服务，如果有人在您通话时拨打您的手机，该项网络服务功能可向您提供相应的提示，并显示主叫电话号码，伴随着图标闪烁，如该号码已存储在电话本中，也可以显示姓名。该菜单允许您启动、关闭、查询呼叫等待功能是否被启用，手机将您的设置发送到网络上，并显示网络认可与否。

在呼叫过程中，您可以对该呼叫进行如下操作：

呼叫服务

呼叫服务

—应答来电

按中  键，再按左  键，选择应答来话即可接听呼叫等待的来电。

—拒绝来电

按中  键，再按左  键，选择拒绝来话即可拒绝呼叫等待的来电。

—结束通话

按  键您可以结束当前所有通话。

若您对呼叫等待的来话选择应答后，在通话过程中，按中  键，再按左  键可以进行如下操作：

—转接另一通话

您可以根据需要向前或向后切换通话。

—结束通话

您可选择结束当前的任一通话。

语音信箱号码

语音信箱是一项网络功能，您必须从运营公司获得语音信箱号码，详情请与网络运营公司联系。若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。该菜单您可以设置语音信箱号码。

本地信息

本功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

在该菜单下，您可以进行如下操作：

—启动

您可使用上下翻滚键选择本地或服务，再按中  键启动，然后按

呼叫服务

呼叫服务

 键设置生效。

—区域码

您可设置本地区域码，按右  键设置生效。

—服务清单

您可查看和修改服务清单，修改后按右  键生效。