

输入法

五种基本笔划分别分布在手机的数字键上,但为了在输入过程中方便用户,特设置了智能6键,此键具有模糊输入的功能,当不能确定某一笔划时,可用此键来代替。

- 如需键入一个字，按与组成这个字的各个笔划相应的键。按照您写字的笔划顺序按手机上的键，对每一个笔划按一次键。
- 手机在笔划区显示笔划，并在汉字选择区中提供了可选择的字。当您输入笔划时，应注意字选择区的变化。

输入法

笔划种类	按键	代表的笔划
一	1	→ ↘
	2	↓
J	3	/ ノ J
、	4	` ` \、
フ	5	→ コ フ フ子ろじりて乙 ㄣ ⊥ ⊋ ⊌ し く しレ

例如输入“中”，按数字键2、5、1、2，将会出现一系列符合此笔顺的汉字，按 键后，用 、 键选择您想要的汉字，按相应的数字键即可输入。

配件

附加電池

快速充电器

座式充电器

63 **WIRD**

维护和保养

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电量用完。
- 当电池充电器未使用时，请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上，过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前，电池可能需要冷却或暖和一些。如果电池温度超过摄氏40度，电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。请勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短，将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥，即使电池充完电也一样。
- 请勿将电池置于火中！请依照当地的法令规章处理废电池。