

呼叫等待

当您在通话时，有另一个电话插拨进来，此时屏幕上会出现以下选项来处理插拨的电话（需把呼叫等待功能设置为启动状态）：

- **接听**：保留目前的电话并连接上插拨电话。
- **占线**：回绝插拨的电话。
- **结束后接听**：结束目前的电话并连接上插拨的电话。

保留通话

1. 当您在通话时还想拨出另一个电话，您可以按 **C** 键后选择**通话保持**来保留目前的电话。若您未接通另一个电话，按 **C** 键后选择**恢复通话**来恢复保留中的电话。
2. 当您同时有通话中及保留中的电话时，可按 **C** 键后选择**切换通话**将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。
3. 当通话中的电话结束时，按 **M** 键后选择**恢复通话**来恢复保留中的电话。

快捷键功能

在待机模式下，按下侧键即可设定以下快捷功能：

1. 键盘灯设置

在此项下可选择键盘灯打开/关闭，或只在8-17点关闭。

2. 启动/关闭静音

在此项下可快速启动或关闭静音功能。

3. 启动键盘锁

在此项下可手动快速启动键盘锁。启动键盘锁后，键盘锁图标  会立即显示在主屏幕上，此时您只可使用紧急呼叫功能。

要打开键盘锁，先按  键后再按 **M** 键才能解锁。

4. 快捷方式

在此项下您可将一些常用功能编辑成快捷键。

当您使用所需功能时，只需选择此选项，然后按 **M** 键即可直接进入进行设置。

具体设置步骤如下：

1. 进入此项后，屏幕显示快捷键功能列表，选择“编辑快捷键”后按 **M** 键，屏幕会显示本手机的一些常用功能列表，用上/下侧键选择，选中的功能会反白显示，按  或  键确定。
2. 屏幕显示此功能在常用功能列表中的位置，您也可自行输入位置号，然后按 **M** 键确定。
3. 在选中的功能后方框内会出“○”符号，若想取消，再按  或  键即可。
4. 按 **M** 键确定并返回到快捷键功能列表。此时您就可在此列表中找到选中的功能。

通话菜单

当您在通话的同时可按 **C** 键进入功能选项，按上/下侧键可翻动选项，按 **M** 键确定选中的功能，按  键结束通话。

1. 静音

此项可以暂时将此端设为静音，以防止此端的声音被对方听到。

2. 关闭/开启音频

用于拨打分机号码或自动应答等。

3. 通话保持

此项可将通话中的电话保持，以便拨打另一电话号码。

4. 切换通话

此项可将电话切换至原本保留中的电话。

5. 结束本通话/恢复通话

将当前连线中的电话结束或恢复保持中的电话。

6. 加入会议

此功能需网络支持，详情请向网络运营公司查询。

7. 通话转接

此功能需网络支持，详情请向网络运营公司查询。

8. 全部结束

将所有连线中的或保持中的电话结束。