

—已拨电话

显示您自上次清零到现在所有已拨通话的总时间。

—全部记录

显示您自上次清零到现在所有通话的总时间。

—计时归零

将您的历史通话时间清零。

全部删除

—未接电话

删除您所有最近未接电话的记录。

—已接电话

删除您所有最近接收电话的记录。

—已拨电话

删除您所有最近拨出电话的记录。

—全部记录

删除您所有的最近已拨、已接、未接的电话记录。

电 话 本

该功能可让您查找、添加、编辑、复制和删除手机和SIM卡中的电话号码。

在待机屏幕下按下导航键可直接进入电话本列表，按下导航键可进入电话查找界面。

记录位置说明：记录的存储位置是电话本记录存储在电话本中的位置，本手机默认手机上存储记录的位置为从1至100(手机存储容量为100个记录)，SIM卡上存储记录的位置为从101开始往后。

查找电话

在此项下提供您查寻所需对象的电话号码的功能。

进入此项后，屏幕上会提示您输入需查询的号码的姓名，此时您有两种方式找寻所需的号码：

1. 您可输入全名来搜索存储的电话号码资料，或只输入姓名中的第一



个汉字或字母来搜寻。

2. 若您不确定想查询号码的姓名，直接按  键即可进入电话本，再按上/下导航键滚动至所需的电话号码。

号码资料出现后，按  键即可拨出该号码。按  键可进行如下操作：

—编辑

编辑该号码的电话簿资料。

—发送短信

发送短信给当前号码。

—删除

选择删除后，直接删除当前记录。

—复制

选择复制后，可将当前记录复制到手机或SIM卡上。

—呼叫

呼叫当前号码。