

工 具

闹 钟

此功能可在您设定的时间时手机每日按时发出响铃或振动（与铃声设置有关）以提醒您，按相对应的数字键输入闹钟时间，如果当前设置的时间格式是12小时制，可以通过按上/下导航键来切换上/下午，按键确定。

在闹钟设定后，您可选择关闭闹钟或重新设定闹钟的时间。

日 历

进入日历后，显示日历，光标停留在当前日期，按左导航键，光标将移动到前一天；按右导航键，光标将移动到后一天；按上导航键，光标将停留到下个月的“今天”；按下导航键，光标将停留到上个月的“今天”。按键进入选择日期菜单，再按键进入日期编辑界面，编辑您要查询的日期后按键确定，日历将显示您要查询日期的信息。

计 算 器

选择计算器后按键进入计算器界面，下面列出功能键说明。

上导航键：对应于运算符号+，进行加法运算。

下导航键：对应于运算符号-，进行减法运算。

左导航键：对应于运算符号×，进行乘法运算。

右导航键：对应于运算符号÷，进行除法运算。

键：对应于运算符号=，显示运算结果。

键：输入操作数时，删除上一次输入的数字或字符。当运算结束时起清零作用。

游 戏

本手机提供了数字接龙游戏。游戏操作方法见手机上游戏的帮助菜单。

输入法介绍

您的手机提供多种输入法，供您在查找、增加、编辑电话本记录、以及编写短信息等功能里输入资料或文字。

切换输入法

在屏幕显示文字输入画面时，若要变更输入法，短按键进行输入法切换，将在笔划、拼音、英文和数字间循环切换，被选的输入法会显示在屏幕下方中间。当前输入法为英文输入法时，可以通过长按键的方式在英文字母输入法和英文联想输入法间进行循环切换。

数字输入法

将输入法切换至数字状态，按数字键(0~9)即可输入相应的数字。

长按“0”键可以输入空格。长按“1”键可以切换到符号输入法。

英文输入法

一输入字母

将输入法切换至英文字母输入法。

按一个字母键后，将弹出包含该键上所有字母大(小)写的候选框(可以通过按键来在大写和小写之间循环切换)，光标停留在第一个字母上，继续按同一键(或按住同一个键不放)可使光标移动到下一个字母上，也可按导航键移动光标，当光标移动到所需的字母上时等待片刻即可输入该字母，也可按键输入选择的字母。

短按“0”键可直接输入空格。短按“1”键可以切换到符号输入法。

一输入单词

将输入法切换至英文联想输入法。

使用数字键(2~9)可以输入单词，单词中每个字母只需按一次键即可输入，每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。