


开始前的准备

安装SIM卡

- ❗ 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡插入SIM罩中，然后将SIM卡罩按住，同时向右轻轻推入SIM卡座，将其固定。

在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左上方（如图）。



安装电池

将靠近手机顶端的电池一端先放入手机背面，然后将电池向下挤压，直到电池配合好，再将后盖滑入后盖槽中即可（如图）。



取出电池

将手机背面对自己，先向外推取下电池后盖，再将手机底部的电池一端向上挑起，取出电池。

- ❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器有箭头一面的充电插头插入位于手机底端的充电接口。

在插入充电插头后，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出插头。

- ❗ 当电量不足时，手机主屏幕显示警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。

安全密码

—PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由运营商提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营

公司联系以获得解锁。

—PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。如果您的SIM卡被锁定，手机将会提示您输入PUK码的界面，输入正确的PUK码后，您的手机即可解锁。

如果您连续十次输入错误的PUK码，您的SIM卡将有可能被作废。

PUK码一般由运营商提供，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

—手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机（原始手机密码为0000）。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。