

菜单结构					菜单结构
通话记录	电话本	信 息	设 置	工 具	
未接电话	查找电话	写短信	铃声设置	闹钟	
已接电话	添加电话	收件箱	时间与日期	日历	
已拨电话	删除电话	已发信箱	显示设置	计算器	
通话时间	复制电话	未发信箱	自动键盘锁	游戏	
全部删除	存储器	草稿箱	通话设置		
	本机号码	设置	— 通话转移		
		清空信息	— 呼叫等待		
		小区广播	— 通话禁止		
		语音信箱	— 通话音量		
			— 通话提示		
			安全设置		
			网络设置		
			语言设置		
			恢复出厂设置		

通 话 记 录	通话记录	
	未接电话	按上/下导航键可浏览已接电话的记录，选择其中一条记录后，可对该记录进行“保存”、“发送短信”、“删除”、“呼叫”及“查看细节”操作。
	显示您最近未接的电话号码列表。	
	按上/下导航键可浏览未接电话的记录，选择其中一条记录后，可对该记录进行如下操作：	
	— 保存	已拨电话
	保存该未接电话至您的手机或SIM卡中。	显示您最近拨出的电话号码列表。
	— 发送短信	按上/下导航键可浏览已拨电话的记录，选择其中一条记录后，可对该记录进行“保存”、“发送短信”、“删除”、“呼叫”及“查看细节”操作。
	编辑一条新短信并发送给此未接电话。	
	— 删除	
	删除此条未接电话。	
	— 呼叫	
	拨打此条未接电话。	
	— 查看细节	
	查看此条未接电话的详细信息。	
	已接电话	
	显示您最近已接听的电话号码列表。	
		通话时间
		— 上次通话
		显示您最近一次通话的时间。
		— 已接电话
		显示您自上次清零到现在所有已接通话的总时间。