

工 具

闹 钟

此功能可在您设定的时间时手机每日按时发出响铃或振动（与铃声设置有关）以提醒您，按相对应的数字键输入闹钟时间，如果当前设置的时间格式是12小时制，可以通过按上/下导航键来切换上/下午，按  键确定。

在闹钟设定后，您可选择关闭闹钟或重新设定闹钟的时间。

日 历

进入日历后，显示日历，光标停留在当前日期，按左导航键，光标将移动到前一天；按右导航键，光标将移动到后一天；按上导航键，光标将停留到下个月的“今天”；按下导航键，光标将停留到上个月的“今天”。按  键进入选择日期菜单，再按  键进入日期编辑界面，编辑您要查询的日期后按  键确定，日历将显示您要查询日期的信息。

计算器

选择计算器后按  键进入计算器界面，下面列出功能键说明。

上导航键：对应于运算符号+，进行加法运算。

下导航键：对应于运算符号-，进行减法运算。

左导航键：对应于运算符号×，进行乘法运算。

右导航键：对应于运算符号÷，进行除法运算。

 键：对应于运算符号=，显示运算结果。

 键：输入操作数时，删除上一次输入的数字或字符。当运算结束时起清零作用。

游 戏

本手机提供了数字接龙游戏。游戏操作方法见手机上游戏的帮助菜单。

输入法介绍

您的手机提供多种输入法，供您在查找、增加、编辑电话本记录、以及编写短信息等功能里输入资料或文字。

切换输入法

在屏幕显示文字输入画面时，若要变更输入法，短按  键进行输入法切换，将在笔划、拼音、英文和数字间循环切换，被选的输入法会显示在屏幕下方中间。当前输入法为英文输入法时可以通过长按  键的方式在英文字母输入法和英文联想输入法间进行循环切换。

数字输入法

将输入法切换至数字状态，按数字键(0~9)即可输入相应的数字。

长按“0”键可以输入空格。长按“1”键可以切换到符号输入法。

英文输入法

一输入字母

将输入法切换至英文字母输入法。

按一个字母键后，将弹出包含该键上所有字母大(小)写的候选框(可以通过按  键来在大写和小写之间循环切换)，光标停留在第一个字母上，继续按同一键(或按住同一个键不放)可使光标移动到下一个字母上，也可按导航键移动光标，当光标移动到所需的字母上时等待片刻即可输入该字母，也可按  键输入选择的字母。

短按“0”键可直接输入空格。短按“1”键可以切换到符号输入法。

一输入单词

将输入法切换至英文联想输入法。

使用数字键(2~9)可以输入单词，单词中每个字母只需按一次键即可输入，每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。