

目 录

目录.....	1	接听电话.....	13
前言.....	4	调整音量.....	13
安全注意事项.....	5	紧急服务.....	13
外观示意图.....	6	拨打国际电话.....	13
图标说明.....	7	利用电话本拨号.....	13
按键说明.....	8	菜单结构.....	14
开始前的准备.....	9	电话本.....	15
安装SIM卡.....	9	增加联系人.....	15
安装电池.....	9	电话分组.....	16
取出电池.....	9	可用内存空间.....	16
电池充电.....	10	本机号码.....	16
安全密码.....	10	信息宝典.....	17
常用功能说明.....	12	短信息.....	18
开机.....	12	新增.....	18
拨打电话.....	12	收件箱.....	19
结束通话.....	12	发件信箱.....	20
拒接来电.....	12	草稿.....	21
关机.....	12		

选项.....	21	助手.....	30
内存.....	23	日志.....	30
主频道信息.....	23	提醒.....	31
多媒体.....	24	计算器.....	33
我的图像.....	24	汇率换算.....	33
我的声音.....	24	闹钟.....	33
内存.....	24	计时器.....	33
移动冲浪.....	25	手机设置.....	34
移动冲浪.....	25	声音.....	34
书签.....	25	显示.....	34
到指定网址.....	25	语言选择.....	34
收信箱.....	25	呼叫.....	35
高级功能.....	26	保密设置.....	37
退出.....	26	网络设定.....	39
游戏.....	27	其它.....	39
征服者.....	27	设定快速键.....	40
下载的游戏.....	27	日期与时间.....	40
拼图.....	29	滑盖.....	41
		输入法介绍.....	42