

计算器

此功能可让您的手机成为计算器，也可进行汇率换算。

进入计算器画面后，用数字键盘输入数字，用以下按键进行计算器的操作：

用导航键选择+ - × ÷

 键或  键输入小数点。

 键：清除最后一次输入的数字或符号。

 键显示计算结果。

在计算器画面您可以按  键进入汇率换算转换界面。

汇率换算

进入汇率换算界面，按  键后选择以下选项：

- **使用计算器：**功能同计算器。
- **快速转换：**如果启动该功能，则可以在主屏幕下输入数字，按上/下导航键可进行相应的货币转换。
- **转换汇率：**输入要转换货币的汇率。

货币：输入要相互转换的货币名称缩写，如人民币为RMB。

设置完以上选项后，再进入汇率换算界面，输入要换算货币的值，按上/下导航键即可。

闹钟

您可将手机当闹钟使用。当处于启动状态时，符号  会在屏幕上出现。按任一键都可以终止闹钟的铃响，原闹钟设置不变。无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。

手机设置

声音

-来电铃声设定

该菜单使您在呼叫、信息、本地新闻、告警和传真时，在各种铃音中选择一种铃音。

用上/下导航键选择您所喜欢的铃音，按  键确认您的设置。用上/下导航键调整音量，此时可用左右软键在铃音和音量间切换。

-提示类型

在此项下可用上/下导航键选择以下不同的提示类型：振动+振铃、只有振动、关闭振动和先振动后振铃，最后按  键确认。

-静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。

-提示音

在此项下您可设定按键音，也可启动或关闭网络提示音、电力不足警示和滑盖提示音。

-录音机

此功能允许您记录30秒长的语音信息。进入此项后，按  键开始录音，屏幕会显示记录的时间信息，按  键停止记录，然后再按  键可进行以下操作：

1. 输入该段录音的名称。
2. 按  键选择存储。

该段录音会自动保存到多媒体的我的声音中。

显示

-屏幕背景

在此项下可选择不同的待机墙纸。

-问候语

在此项下您可设定开机时的问候语。

语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、English、自动。