

- 结束后接听：结束目前的电话并连接上插拨的电话。

保留通话

- 1.当您同时还想拨出另一个电话，您可以按  键后选择通话保持来保留目前的电话。
若您未接通另一个电话，按  键后选择恢复通话来恢复保留中的电话。
- 2.当您同时有通话中及保留中的电话时，可按  键后选择切换通话将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。
- 3.当通话中的电话结束时，按  键后选择恢复通话来恢复保留中的电话。

关机

在待机模式下长按  键可关闭您的手机。

菜单结构

菜单结构

信 息	电话簿	手机设定	农历	照相机
信息宝典	查找	时间日期	录音	标准拍照
神州语音	添加	语言选择	倒数计时器	个性拍照
短信息	删除	输入法设置	各地时间	夜间拍照
彩信	复制	键盘灯	游戏	我的相册
信息设定	设定	自动键盘锁	俄罗斯方块	设置
小区广播	分组管理	显示设置	推箱子	
语音信箱	本机号码	通话设定		
容量	内存状态	网络设置	互联网	
	固定号码	安全设置	移动冲浪	
通话记录	声音设定	恢复出厂设定	书签	
未接来电	来电提示	附件	输入网址	
已接来电	信息提示音	闹钟	WAP模式	
已拨电话	按键音	计算器	WAP设定	
拒接电话	开关机声音	日程表	连接下载	
删除最近记录	低电压报警	秒表	清除缓存	
通话费用	网络提示音			
通话计时				
记录选项				