

短信息

此功能让您能发送、接收与编辑各种文字信息，它的各项功能需网络支持，详情请与网络运营商联系。

阅读

在此项下可阅读所有接收或保存的短信。当有新短信时，手机会发出信息提示音，并有相应的文字提示， 也会在待机屏幕上方出现。此时直接按  键读取最新的信息，您也可进入阅读菜单下进行读取。阅读完短信后，按  键可选择以下选项处理该信息：

1. 回复：您可回复信息给发送者。
2. 转发：您可将所选信息转发给第三方。
3. 呼叫：您可直接拨叫信息记录上显示的号码。
4. 删除：删除该条信息。

短信息 31 

短信息

5. 存储号码：您可将该信息下的电话号码储存在手机的电话本中。

6. 显示姓名：显示此信息发送人存储在电话本中的姓名。

编辑

此项功能用来编写、保存或发送短信息。输入要发送的信息后按  键，此时您可选择：

- 发送：从电话本中选择或输入一号码后，按  键即可选择发送新信息。
- 发送并保存：信息发送并保存到阅读菜单中。
- 保存：信息就直接保存到阅读菜单中。

删除所有

删除全部的短消息。

 32 短信息

短信息

短消息群发

- 逐条发送：您可逐条发送短消息给单个手机号码。
- 集中发送：把一条短消息集中发送给不同的电话号码。
- 按组群发：您可把短信息发送给一个特定群组。

中心号码

这个选项可让您设定短消息服务中心的电话号码，请从您的网络运营公司处获得此号码。

短信容量

您可查看SIM卡中已用和总共短信存储量。

短信息 33 

短信息

手机设置

此菜单可让您按需改变一些关于手机的设定，如语言、铃声、屏保等。

语言选择

您可选择显示的操作语言：English、中文。

铃声选择

进入此菜单，选择一分组后，按  或  键后进入铃音选择界面，用上下翻滚键选择铃音，按  或  键倾听被选中的曲调，然后按  或  键确认您喜欢的铃音。

您可以根据存储在电话本中的不同分组给予不同的来电铃声或振动。

屏保设置

此选项用来设置手机处于待机模式下一定的时间后在显示屏上所显示的画面。您也可取消屏幕保护。

 34 手机设置

手机设置