

- 结束后接听：结束目前的电话并连接上插拨的电话。

保留通话

- 1.当您同时还想拨出另一个电话，您可以按  键后选择通话保持来保留目前的电话。
若您未接通另一个电话，按  键后选择恢复通话来恢复保留中的电话。
- 2.当您同时有通话中及保留中的电话时，可按  键后选择切换通话将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。
- 3.当通话中的电话结束时，按  键后选择恢复通话来恢复保留中的电话。

关机

在待机模式下长按  键可关闭您的手机。

菜单结构

菜单结构

信息

- 信息宝典
- 神州音话
- 短信息
- 彩信
- 信息设定
- 小区广播
- 语音信箱
- 容量

通话记录

- 未接来电
- 已接来电
- 已拨电话
- 拒接电话
- 删除最近记录
- 通话费用
- 通话计时
- 记录选项

电话簿

- 查找
- 添加
- 删除
- 复制
- 设定
- 分组管理
- 本机号码
- 内存状态
- 固定号码

声音设定

- 来电提示
- 信息提示音
- 按键音
- 开关机声音
- 低电压报警
- 网络提示音

手机设定

- 时间日期
- 语言选择
- 输入法设置
- 键盘灯
- 自动键盘锁
- 显示设置
- 通话设定
- 网络设置
- 安全设置
- 恢复出厂设定

附件

- 闹钟
- 计算器
- 日程表
- 秒表

农历

- 录音
- 倒数计时器
- 各地时间

游戏

- 俄罗斯方块
- 推箱子

互联网

- 移动冲浪
- 书签
- 输入网址
- WAP模式
- WAP设定
- 连接下载
- 清除缓存

照相机

- 标准拍照
- 个性拍照
- 夜间拍照
- 我的相册
- 设置