

称的显示。

—对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度，用上/下导航键调整显示对比度，按键确认。

—省电模式

• 背景光

在此项下您可选择完全背景光或只有屏幕，选择前者导航键周围的灯会亮，选择后者导航键周围的灯不亮。确认后可选择背景灯关闭的时间，5秒、10秒、15秒、20秒或25秒后自动关闭背景灯。

照相机

您可以对手机照相机进行设置。

—计时器

您可设置一个倒计时时间：5秒、10秒、15秒或者无，以进行自动拍照。

—点击声

您可对拍照时的按键声进行设置。

—照片格式

您可对照片格式进行设置：高分辨率、低分辨率和根据要求。

语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、English、自动、繁體中文。

呼叫

—呼叫转发

该功能允许将打至您手机的电话转发至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。该功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

- **无条件转发：**转发所有语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。
- **所有条件转发：**转发所有来电至您设定的电话号码或语音信箱。
- **取消语音转发：**将所有语音呼叫转发取消。
- **忙线中：**当通话忙线中转发来电至您设定的电话号码或语音信箱。

- **无法应答：**无人接听时转发来电至您设定的电话号码或语音信箱。
- **收不到讯号：**当您的手机已关机或不在网络服务区内时，转发来电至您设定的电话号码或语音信箱。
- **数据：**只转发数据来电。
- **传真：**只转发传真资料。

选择完以上项目后，您可选择以下子项目：

接至语音信箱：转发至语音信箱（数据和传真转发无此选项）。

接至电话号码：转发至其它的号码。

关闭：关闭此项转发。

状态：查询此功能的当前状态（所有条件转发无此选项）。

 **呼叫转发功能一次只能设置一种转发类型，若想设置其他类型的转发，必须先关闭原来的设置。**

—查阅通话记录

选用此功能，会显示最近拨出/已接/未接的通

话记录，用上/下导航键选择您所需要的电话号码，选中后按键直接呼叫该号码，按键对该号码进行存储、发送信息、删除、全部删除、加入名单操作。

—计量表

- **费用（需网络支持）**

通话计数器：您可查询最近一次拨出和总拨出的通电话费。

删除计费：用来删除计费。此功能需输入PIN2码。

- **通话时间**

计量表：查询最近一次拨出和所有拨出的通话时间。

删除时长：删除最后一次拨出和总拨出的通话时间。

显示时长：启动或关闭在通话过程中显示的通话时间。

- **GPRS计数器**

在此项下可查询最近一次和所有连接的访问量。您也可删除所有的访问量。