

之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。

- **储存**：保存编辑的任务。

用上/下导航键选择一个任务，此时按  键可选择以下选项：

- **修改任务**

可进入任务编辑界面对任务进行修改。

- **删除**

删除当前选定的任务。

- **使用红外线发送**

您可通过此项功能将信息传递给支持红外功能的手机或电脑。

- **增加文本任务**

此项可以新增带描述内容的任务。

- **增加语音任务**

此项可以新增带语音内容的任务。

- **类别**

此项允许您更改各任务的音调。

- **内存**

此项您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像、日志等的储存情况，显示各项占手机

总可用容量的百分比。

一类别

此项允许您更改各任务的音调。类别有礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单、未知。

一内存

此项您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像、JAVA和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比。

计算器

此功能可让您的手机成为计算器，也可进行汇率换算。进入计算器画面后，用数字键盘输入数字，用以下按键进行计算器的操作：

用导航键：选择+、-、×、÷；

 键或  键：输入小数点，。

 键：清除最后一次输入的数字或符号；

 键：显示运算结果；

在计算器画面您可以按  键进入汇率换算转换界面。

汇率换算

进入汇率换算界面，按  键后选择以下选项：

- **使用计算器**：功能同计算器。
- **快速转换**：如果启动该功能，则可以在待机屏幕下输入数字，按上/下导航键可进行相应的货币转换。
- **转换汇率**：输入要转换货币的汇率。
- **货币**：输入要相互转换的货币名称缩写，如人民币为RMB。

设置完以上选项后，再进入汇率换算界面，输入要换算货币的值，按上/下导航键即可。

闹钟

您可将手机当闹钟使用。此功能可让您在设定的时间内使手机发出铃声以提醒您。当闹钟处于启动状态时，闹铃符号会在屏幕上出现。按任一键都可以终止闹钟的铃响。原闹钟设置不变。无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。