

目 录

目录.....	1	常用功能说明.....	16
前言.....	5	开机.....	16
外观示意图.....	6	待机界面.....	17
安全注意事项.....	7	关机.....	17
图标说明.....	9	拨打电话.....	18
按键说明.....	10	通话.....	18
开始前的准备.....	12	键盘锁.....	19
安装SIM卡.....	12	结束通话.....	19
安装电池.....	13	拒接来电.....	19
取出电池.....	13	接听电话.....	20
电池充电.....	13	调整音量.....	20
安全密码.....	15	紧急服务.....	20

拨打国际电话.....	20	本机号码.....	28
利用电话本拨号.....	21	短消息.....	29
重拨未接、已接和已拨的电话号 码.....	21	阅读.....	29
通话菜单.....	21	编辑.....	31
菜单结构.....	23	删除所有.....	31
电话本.....	24	群发.....	31
查看号码.....	24	服务中心.....	32
搜索号码.....	25	短信容量.....	32
添加号码.....	26	信息宝典.....	33
选项.....	26	手机设置.....	34
呼叫记录.....	27	语言选择.....	34
电话本容量.....	28	铃声选择.....	34
		自动键盘锁.....	35

情景模式.....	35	网络选择.....	41
出厂设置.....	36	呼叫转移.....	41
桌面设置.....	36	呼叫等待.....	43
对比度设置.....	36	呼叫限制.....	44
接听模式.....	36	工具.....	45
重拨模式.....	37	日期和时间.....	45
安全设置.....	38	闹钟.....	46
PIN码.....	38	计算器.....	47
修改PIN码.....	38	电池容量.....	49
修改PIN2码.....	38	软件版本.....	49
信息安全.....	39	背光时间.....	49
网络功能.....	41	游戏.....	50

输入法.....	52
数字输入法(123).....	52
英文字母输入法(ABC).....	52
智能英语输入法(英文).....	54
拼音输入法(拼音).....	55
特殊符号输入法(符号).....	56
笔划输入法(笔划).....	57
维护和保养.....	58
安全信息.....	60
技术规范.....	62