

- **呼叫：**拨打所选的电话。
- **发送短消息：**发送短消息到所选的电话。
- **编辑：**更改所选电话的姓名和号码。
- **复制：**把所选电话的姓名和号码，复制到另一个组（不包括本组）。
- **删除：**把所选电话从电话本中删除（删除后返回到查看号码界面，如果没删除则退回到选项里）。

搜索号码

- a. 搜索号码分SIM卡和手机。
- b. 如果SIM卡或手机少于4条，则直接进入电话列表，否则搜索，如果电话本里搜索的姓名没有，则会依次列出各个电话。

添加号码

- a. 添加号码分SIM卡和手机。

- b. 在SIM卡里没有组别选项，在手机里有组别选项。
- c. 电话号码可以没有。
- d. 如果添加的电话本已经满了则不能继续添加。

选项

-分组

可以查看和添加分组并对选中分组进行更名，和查看成员。

-电话本复制

如果在复制过程中，有电话呼入，则终止复制，但已复制的都已成功复制到目的地。

-电话本清空

清空SIM卡、清空手机，如果有电话呼入，则终止清空，余下的不作删除。

呼叫记录

在进行呼叫或有来电以后，手机中将自动保存呼叫记录。呼叫记录最多为30条，按照呼叫的先后顺序排列。当呼叫记录超过30条时，将只保存最近的30条记录。呼叫记录中有呼叫状态（已接、未接、拨出），电话号码，姓名，呼叫时间等内容。

呼叫记录中的电话号码如果超过14位，则最多显示前面14位，但此时并未将电话号码真正截去，不会影响呼叫记录菜单中的其它功能。

查看呼叫记录有两种途径：一是从待机界面按  键进入，二是从主菜单的电话本菜单中进入。在呼叫记录界面中，按  键将退出，按  键进行呼叫，按上下翻滚键可以翻滚记录，按  键可以进入菜单，进行呼叫、发送短消息和存储号码等操作。

电话本容量

显示手机和SIM卡的最大容量和当前已用的容量。

本机号码

可显示和设置本机机主名和本机号码(由用户自定)。