

信息宝典

本手机支持信息宝典功能，具体操作见《信息宝典服务手册》，此功能需网络运营公司支持，目前此功能仅在中国大陆地区开通。用户在使用过程中，发现信息宝典中有关功能不能正常运行时，请即与网络运营商联系。因网络运营商未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。

手机设置

语言选择

语言选择中选择了英文，所有菜单、软键盘应该变为英文显示；选择中文，则所有菜单、软键盘变为中文显示。

铃声选择

选择铃声选择菜单后按下  键，显示分组列表，按上下翻滚键分组列表能正确显示、滚动；当选定分组按下  键后，显示铃声列表，按上下翻滚键铃声列表能正确显示、滚动；当选中振动并按下  键后，振动打开，显示“振动开”；当选定铃声按下  键后，播放铃声，当按下  键后，停止播放铃声且铃声被选中，然后为电话本不同的分组分别添加不同的号码，则用不同的号码（此号码已存储在某一分组中）给此手机打电话，将能播放此电话所在的分组的特定铃声。

自动键盘锁

当设置键盘锁后，约10秒钟后手机键盘自动锁上，长按  键解锁；当取消键盘锁后，手机键盘不再自动上锁。

情景模式

进入情景模式菜单后，显示修改模式，标准模式等，按上下翻滚键能正常显示、滚动。当选中修改模式后按  键，显示按键音、低电量提示、响铃音量、通话音量菜单项，进入相应菜单后应能进行相应更改；当选中标准模式后按  键，应当按键音有、低电量提示有、来电音量中等；当选中乘车模式后，应当按键音有、低电量提示有、来电音量大；当选中会议模式后，来电为振动；当选中无声模式后，来电音量无；不同情景模式下通话音量级别不同。

出厂设置

按下  键后，应当解除自动键盘锁设置、背景灯亮、语言选择为中文、情景模式为标准模式等。

桌面设置

进入菜单后，可为待机界面选择不同的背景。

对比度设置

进入菜单后，可通过上下翻滚键调节屏幕的对比度。

接听模式

进入菜单后显示：任意键接听、ok键接听、自动接听。
任意键接听：当来电时按任意键（除  键及  键外）可以接听；
ok键接听：当来电时按  或  键可以接听，其他键不能接听；
自动接听：当来电时可以自动接听。