

目 录

目 录.....	1	结束通话.....	13
前 言.....	4	紧急服务.....	13
安全注意事项.....	5	拨打国际电话.....	13
外观示意图.....	6	利用电话本拨号.....	13
图标说明.....	7	关 机.....	13
按键说明.....	8	菜单结构.....	14
开始前的准备.....	9	电话本.....	15
安装SIM卡.....	9	增加联系人.....	15
安装电池.....	9	电话分组.....	16
取出电池.....	9	可用内存空间.....	17
电池充电.....	10	本机号码.....	17
安全密码.....	10	短信息.....	18
常用功能说明.....	12	信息宝典.....	18
开 机.....	12	神州音话.....	18
拨打电话.....	12	新 增.....	18
拒接来电.....	12	收件箱.....	20
接听电话.....	12	发件箱.....	21
调整音量.....	12	草稿箱.....	22

目 录

目 录

选 项.....	22	游 戏.....	29
内 存.....	23	下载的游戏.....	29
主频道信息.....	23	征服者.....	30
彩客相机.....	24	拼 图.....	30
拍 照.....	24	助 手.....	31
彩客帝国.....	24	日 志.....	31
我的相册.....	24	提 醒.....	32
设 置.....	25	计算器.....	34
多媒体.....	26	汇率换算.....	34
我的图像.....	26	闹 钟.....	34
我的声音.....	26	计时器.....	34
内 存.....	26	健康情报.....	35
移动冲浪.....	27	手机设置.....	37
移动冲浪.....	27	声 音.....	37
彩信乐园.....	27	显 示.....	37
书 签.....	27	语言选择.....	37
到指定网址.....	28	呼 叫.....	38
收信箱.....	28	保密设置.....	40
高级功能.....	28	网络设定.....	42
退 出.....	28	其 他.....	42