

手机设置

声音

一来电铃声设定

该菜单使您在呼叫、信息、本地新闻、告警和传真时，在各种铃声中选择一种铃声。

用上/下导航键选择您所喜欢的铃声，按  键确认您的设置，用上/下导航键调整铃声音量。此时可用左右软键在铃声和音量间切换。

一提示类型

在此项您可用上/下导航键选择以下不同的提示类型：振动+振铃、只有振动、关闭振动和先振动后振铃，最后按  键确认。

一静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。

在每次开机后，静音模式将自动关闭。

一提示音

在此项下您可设定按键音，也可启动或关闭网络提示音、电力不足警示等提示音。

一录音机

此功能允许您记录30秒长的语音信息。

进入此项后，按  键开始录音，屏幕会显示录音的时间信息，按  键停止录音，然后再按  键可进行以下操作：

1. 输入该段录音的名称。

2. 按  键选择存储。

该段录音会自动保存到多媒体的我的声音中。

显示

一屏幕背景

在此项下可选择不同的待机屏幕背景。

一问候语

在此项下您可设定开机时的问候语。

语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、English、自动、繁體中文。

呼叫

一呼叫转移

该网络功能允许将打至手机的电话转移至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。

该功能需网络支持，若需获得此项服务，请与网络运营公司联系。

• 无条件转移

转移所有语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 所有条件转移

当忙音、无应答或无讯号等条件下，将语音呼叫转移至您设定的电话号码或语音信箱。

• 取消语音转移

将所有语音呼叫转移取消。

• 忙线中

当您正在通话时，将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

• 无法应答

无人接听时，将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱中。您可设置无应答时间长度。

• 收不到讯号

当您的手机已关机或不在网络服务区内时，将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

• 数据

只转移数据来电。

• 传真

只转移传真资料。

选择完以上选项后，您还可选择以下这些子菜单：

接至语音信箱：转移至语音信息中心（数据和传真转移无此选项）。

接至电话号码：转移至其它的号码。

关闭：关闭此项转移。

状态：查询此功能的当前状态（除所有条件转移）。



呼叫转移功能一次只能设置一种转移类型，若想设置其他类型的转移，必须先关闭原来的设置。