

一 查阅通话记录

选用此功能，将显示最近拨出/已接/未接的通话记录。

屏幕上方显示该记录类型（表示拨出；表示呼入；表示未接或拒接）、拨出/呼入的时间和通话时间长度（未接或拒接电话无此项）。用上/下导航键选择您所需要的电话号码，选中后按  键可直接呼叫该号码，按  键对该号码进行相应的操作。

一 计量表

• 费用（需网络支持）

通话计数器：您可查询最近一次拨出和总拨出的通话费用。

删除计费：用来删除计费（需PIN2码支持）。

• 通话时间

计量表：查询最近一次拨出和所有拨出的通话时间。

删除时长：删除通话时间。

显示时长：启动或关闭在通话过程中显示的通话时间。

• GPRS计数器

在此项下可查询最近一次和所有连接的访问量。您也可删除所有的访问量。

一 号码显示（需网络支持）

• 匿名模式

在此项下，您选择在打电话给对方时，您的电话号码不会在对方手机上显示。

• 本机号码

正在拨出呼叫：该菜单可查看您的号码是否在对方电话上出现。

正在接收呼叫：使用此菜单，当您将来电转移到另外一个号码上去时，您可以使该号码不在主叫者的电话上显示。

• 对方号码

正在拨出呼叫：该菜单可查看您的电话是否转移到对方指定的电话号码。该功能只有当对方关闭正在拨出呼叫功能时才有效。

正在接收呼叫：启动该功能，可使来电在您手机上显示主叫号码。该功能只有在主叫者取消了正在接收呼叫功能时才有效。

一 呼叫等待

当您在通话时，如果此功能开启，则您收到第二个电话时，来电号码及呼叫等待信息将显示。在此项中，您可以选择启动、关闭或查询该功能的状态。若网络允许，您还可以启动呼叫保持、多方通话等功能。

一 自动重拨

您的手机会自动重拨您拨出但未接通的电话。您可选择规律性重拨、选择性重拨或关闭选项。

一 黑名单

开启自动重拨功能后，对一个正在拨打的号码连续自动重拨失败10次后，则该号码自动被列入此黑名单中，若需恢复该号码的自动重拨功能，则需在黑名单中将该号码删除。

一 语音信箱号码

语音信箱是一项网络功能，若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。您必须从网络运营公司获得语音信箱号码，详情请与网络运营公司联系。

保密设置

一 键盘上锁

该功能可以锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外地碰压。如果启动该功能，在您使用过手机一段时间后，手机键盘就会自动上锁，此时您只需按  键和  键即可进行解锁。

一 PIN码

• 更改

此项可更改PIN码。

更改步骤：首先输入旧PIN码，按  键确认，接着输入新的PIN码，按  键确认，再次输入刚才的新PIN码，按  键确认即可。

• 输入PIN密码

在此项下您可以启动或关闭PIN码。

当功能启动后，每次开机时手机会提示您输入PIN码。