

—PIN2码

PIN2码由网络运营公司提供，支持一些特殊功能。

—手机密码

在此项下您可开启手机密码，以避免他人未经许可使用您的手机。

开启此功能后，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。

开启或关闭此功能时，需输入手机密码（原始手机密码为0000）。

手机密码更改方式同更改PIN码，关闭手机密码功能后此密码将复位，若重新启动此功能，只需输入原始手机密码。

—隐私

• 讯息

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除存储在手机内的所有文本短信息。

• 呼叫

该功能允许您在开/关机时，自动删除存储在

手机内的所有呼叫。

• 助手

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除记事本（如日志等）。

—系统密码

如果您有系统密码，您就可以更改此密码，更改方式同PIN码。详情请与网络运营公司联系。

—呼叫限制

此功能可以让您限制拨出或接收某些类型的电话。此服务需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

—固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打固定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

—计费

在此功能下，您可以选择计费类型和启动所选货币的信用功能。此功能需PIN2码支持。

网络设定

—搜寻网络

在此项下，您可选择自动选择或手动选择来搜寻网络。

—网络清单

列出所有储存于SIM卡的优先网络清单。

如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。用上/下导航键在清单中选择，按  键确认。

—GPRS

在此项下，您可选择要求或持续开启此服务。

其 它

—数据

在此项下，您可以用上/下导航键来选择不同的数据传输速率。

—省电模式

• 背景光

在此项下您可选择完全背景光或只有屏幕，

选择前者整个键盘的灯会亮，选择后者整个键盘的灯不亮。

• 保护模式

在此项下您可选择完全或关闭。选前者，在规定时间内到达后屏幕内容会自动消失，您只需按  键即可打开屏幕背景灯。选后者，屏幕内容一直显示正常。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键的快速功能。

进入此项功能后，您可进行以下操作：

1. 选择左软键。

2. 按上/下导航键选择任一所提供的一些常用的功能选项，例如游戏，按  键确定。

设置完成后，在待机界面下，直接按两次  键就可直接进入游戏功能。

若您想选择其他功能，您只需按  键后再按上/下导航键选择，选中后再按  键即可进入该功能。

您可用相同的操作方法设置右软键。