

键选择一条多媒体信息，按  键可进行：

- **显现**：此项可让您浏览该信息的详细内容。
此时按  键可对该信息进行以下操作：
重复开始：再次浏览该信息的详细内容。
详情：查看该信息的主题、发件人等。
回复：可让您回复接收的信息。
转发：将收到的信息转发给第三方。
回电：您可直接拨叫该号码。
解开：分离出收到的图片、动画等。
删除：删除该条信息。
- **回复**：可让您回复接收的信息（未读无此选项）。
- **详情**：查看该信息的主题、发件人等。
- **转发**：将收到的信息转发给第三方（未读无此选项）。
- **删除**：可删除选中的一条信息。
- **回电**：可让您呼叫该号码。

一短信

(二)进入已收信息列表界面后，用上/下导航键选择一短信，按  键选择以下选项：

- **阅读**：让您浏览该短信的详细内容。
此时按  键可对该短信进行以下操作：
呼叫：您可直接拨叫该号码。
回复：可让您回复接收的短信。
回复在原信息：附带原信息回复接收的短信。
转发：将收到的信息转发给第三方。
删除：删除该条短信息。
取消：取消阅读并返回到收件信息列表。
- **回复**：可让您回复接收的短信（未读无此选项）。
- **转发**：将收到的短信转发给第三方（未读无此选项）。
- **删除**：可删除选中的一条短信息。
- **回电**：直接呼叫所选信息的发件人。

一信息选单

选择此项后，您可以进行以下操作：

- **删除已读消息**：删除已经读取的短信息。
- **删除全部**：删除收件箱中的全部短信。

发件信箱

该菜单存放发送成功和未发送成功的信息，您可以再次进行发送。

一多媒体信息

(一)进入已发送信息列表界面后，用上/下导航键选择一条未发送成功的多媒体信息，按  键可选择以下选项：

- **显现**：此选项可让您浏览该信息的详细内容。
此时按  键可对该信息进行以下操作：
重复开始：再次浏览该信息的详细内容。
详情：查看该信息的主题、发件人等。
更改：重新编辑多媒体信息。
删除：删除该条信息。
解开：分离出收到的图片、动画等。
退出：退出此菜单并返回到列表界面。
发送：发送该信息。
- **详情**：查看该信息的主题、发件人等。
- **更改**：重新编辑多媒体信息。
- **发送**：发送该信息。
- **删除**：可删除选中的一条信息。

一短信

(二)进入已发送信息列表界面后，用上/下导航键选择一条短信，此时按  键可选择以下选项：

- **阅读**：此选项可让您浏览该短信的详细内容。
此时按  键可对该信息进行以下操作：
呼叫：可直接呼叫该号码。
转发：将收到的信息转发给第三方。
发送选择：在此项中，您可以对短信的接收信息、回复信息、有效时长和信息格式进行设置。
删除：删除该条短信。
修改：重新编辑该信息。
取消：取出此菜单并返回到筹集列表界面。
- **更改**：重新编辑该信息。
- **转发**：将收到的信息转发给第三方。
- **删除**：可删除该条短信。

一信息选单

选择此项后，您可以进行以下操作：

- **删除全部**：删除所有发件信箱中的信息。