

对方关闭正在拨出呼叫功能时才有效。

正在接收呼叫：启动该功能，可使来电在您手机上显示主叫号码。该功能只有在主叫者取消了正在接收呼叫功能时才有效。

— 呼叫等待

当您在通话时，如果功能开启，则您收到第二个电话时，来电号码及呼叫等待信息将显示。在此您可选择启动、关闭或查询该功能的状态。若网络允许您还可以启动呼叫保持、多方通话等功能。

— 自动重拨

您的手机会自动重拨您拨出但未接通的电话。在此项下您可选择规律性重拨、选择性重拨或关闭等选项。

— 黑名单

开启自动重拨功能后，对一个号码连续自动重拨失败10次后，则该号码自动被列入此黑名单中，若需恢复该号码的自动重拨功能，则需在黑名单中将该号码删除。

— 语音信箱号码

您可对语音信箱号码进行设置。

语音信箱是一项网络功能，若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。您必须从网络运营公司获得语音信箱号码，详情请与网络运营公司联系。

保密设置

— 键盘锁

该功能可以锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外地碰压。如果启动该功能，在您使用过手机一段时间后，手机键盘就会自动锁住。您只可以使用紧急呼叫功能。

按  键和  键进行解锁。

— PIN码

• 更改

首先输入旧PIN码，按  键确认，接着输入新密码后按  键，再次输入新密码以确认，按  键即可。

• 输入PIN密码

在此项下您可以启动或关闭PIN码。当功能启动后，每次开机时手机会提示您输入PIN码。

— PIN2码

PIN2码由网络运营公司提供，支持一些特殊功能。

— 手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可使用您的手机。开启此功能后，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码。更改密码方式同PIN码。若重新启动手机密码，则需输入原始密码。

— 隐私

• 呼叫

该功能允许您在开/关机时，自动删除存储在手机内的所有呼叫。

• 信息

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除存储在手机内的所有短信息。

• 助手

在更换SIM卡后，该功能允许您自动删除记事本。

— 系统密码

如果您有系统密码，详情请与网络运营商联系，您就可以更改密码，更改方式同PIN码。

— 呼叫限制

此功能可以让您限制拨出或接收某些类型的电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

— 固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打限定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

— 计费

在此功能下您可以选择计费类型和启动所选货