

输入法

本手机提供多种输入方式供您在编辑短消息、新增号码等功能里输入文字。

在各种输入法下，按  键即可进入选择不同的输入法和插入符号等。有以下输入法可供选择：T9选项（English、T9拼音、T9简体笔划等）、ABC、123。

数字输入法（123）

数字输入法使您能够在文本里输入数字。

基本英文输入法（ABC）

当您使用基本英文输入法时，您应按标有需要的字母的键，快速按住该键，直到出现您想要键入的字母时即可。

例如：您快速连按  键，则会依次显示“a、b、c、2”。

按  键直到出现 ↑ 符号，可以输入一个大写字母；如果连续两次按  键直到出现 ↑ 符号，则可连续输入大写字母；再按一次  键，可恢复为小写字母输入。

键，可恢复为小写字母输入。

可键入的字符清单：

按键	依次显示的字符	按键	依次显示的字符
1	., - ? ! ' @ : 1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	空格 0

智能英语输入法（T9 English）

这种输入法使您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键。您每按一次键，单词可能跟着变化。键盘上的每一个键代表多种字符，就像按数字键5，能够输入j、k或l。智能英语输入法会自动会在国内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英语输入法比传统英语输入法要求更少的时间。大小写转换方式同上。

一输入英文单词

按  键，用空格完成每个单词的输入；如果出现显示屏上的单词不是您需要的单词，按  键，改变可供选择的单词。按左/右导航键，您可以左右移动光标。按  键删除错误的输入。

T9拼音输入法

拼音输入法是以汉字拼音为输入原理，根据键上的字母，按与拼音字母相应的键。

输入实例（以“您”字为例）

1. 先选按“您”字相关的3个字母所处的数字键6、4、6，屏幕上显示“min”和“nin”；
2. 用左/右导航键选择“nin”，用下导航键在输入区与汉字选择区之间切换。
3. 再用左/右导航键查询您想选择的字，汉字的排列是从左到右，按相对应的数字键（1-8）即可输入。长按相对应的数字键可输入联想的词或词组。
4. 按  键可逐次删除拼音字母或汉字。

T9简体笔划输入法

笔划输入法是以汉字笔划、笔顺和内在规律以及书写习惯为原则的中文输入法。五种基本笔划分别分布在手机的数字键上，但为了在输入过程中方便用户，特设置了智能  键，此键具有模糊输入的功能，当不能确定某一笔划时，可用此键来代替。

如需键入一个字，按照您写字的笔划顺序按手机上的键，对每一个笔划按一次键。

当您输入笔划时，应注意字选择区的变化。用下导航键在汉字选择区与输入区之间切换。

笔划键位分布

笔划种类	按键	代表的笔划
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 丶 丶 丶
フ	5	フ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏