

目录

目录.....	1	常用功能说明.....	16
前言.....	5	开机.....	16
外观示意图.....	6	拨打电话.....	16
安全注意事项.....	7	结束通话.....	17
图标说明.....	9	拒接来电.....	17
按键说明.....	10	接听电话.....	17
开始前的准备.....	12	调整音量.....	18
安装SIM卡.....	12	紧急服务.....	18
安装电池.....	13	拨打国际电话.....	18
取出电池.....	13	利用电话本拨号.....	19
电池充电.....	14	快速拨号.....	19
安全密码.....	15	免提功能.....	19

目录 1



目 录

菜单结构.....	20	可用内存空间.....	30
电话本.....	21	移动冲浪.....	31
进入电话本.....	21	首页.....	31
增加联系人.....	21	书签.....	32
电话分组.....	22	到指定网址.....	32
可用内存空间.....	24	收件箱.....	32
本机号码.....	24	储存影像.....	32
信息宝典.....	25	重新载入.....	33
短信息.....	26	刷新.....	33
新增.....	26	高级功能.....	33
收件箱.....	27	拼图.....	35
草稿.....	28	声音.....	36
选项.....	29	来电铃声设定.....	36

目录 2



提示类型.....	36	省电模式.....	40
静音模式.....	36	设定快速键.....	40
提示音.....	36	翻盖模式.....	40
背景.....	37	呼叫.....	41
背光颜色.....	37	呼叫转发.....	41
屏幕背景图案.....	37	查阅通话记录.....	42
屏幕保护.....	37	计量表.....	42
问候语.....	37	号码显示.....	43
手机设置.....	38	呼叫等待.....	44
日期与时间.....	38	自动重拨.....	44
我的物件.....	38	黑名单.....	45
语言选择.....	39	语音邮件号码.....	45
网络设定.....	39	主频道信息.....	45
对比调整.....	39		

目录 3



目 录

保密设置.....	46	闹钟.....	50
键盘上锁.....	46	计时器.....	51
PIN码.....	46	输入法介绍.....	52
PIN2码.....	47	配件.....	58
手机密码.....	47	电池使用须知.....	59
隐私.....	47	维护与保养.....	60
系统密码.....	48	安全信息.....	61
呼叫限制.....	48	技术规范.....	63
固定拨号.....	48		
计费.....	48		
附加功能.....	49		
计算器.....	49		
汇率换算.....	49		

目录 4

