

- 如需键入一个字，按照您写字的笔画顺序按手机上的键，对每一个笔画按一次键。
- 当您输入笔画时，应注意字选择区的变化。用上/下侧键在汉字选择区与输入区之间切换。

#### 数字输入法 (123)

数字输入法使您能够在文本里输入数字。

#### 电池使用须知

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电源用完。
- 当电池充电器未使用时，请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上，过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前，电池可能需要冷却或暖一下。如果电池温度超过摄氏40度，电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。请勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短，将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥，即使电池充完电也一样。
- 请勿将电池置于火中！请依照当地的法令规章处理废电池。

#### 配件

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。

#### 附加电池

您可选购本公司提供的其它不同容量的锂电池。

#### 旅行充电器

超轻型的、实用的快速充电器。可以迅速为手机充电。将充电器插入电源插座，并将另一端插入手机底部的附件接口。手机充电时间大约为2h~2.5h，您可以在手机显示屏上查看充电状态，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以按开机键开启手机。

#### 维护和保养

下列建议将帮助您照顾您的移动电话：

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥，液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温，高温会缩短电子仪器的生命，使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体，非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。