

自动重拨

您的手机会自动重拨您拨出但未接通的电话。可选择规律性重拨、选择性重拨或关闭等选项。

语音邮件号码

语音信箱是一项网络功能，若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。您必须从运营公司获得语音信箱号码，详情请与运营公司联系。

29

保密设置

键盘上锁

这个功能可以锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外地碰压。如果启动该功能，在您使用过手机一段时间后，手机键盘就会自动锁住。您只可以使用紧急呼叫功能。

要打开键盘锁，请先按“*”键，再按~~挂机~~键。

PIN码

• 更改

首先请输入旧PIN码，按~~挂机~~键确认，接着输入新密码后按~~挂机~~键，再次输入新密码以确认，按~~挂机~~键即可。

• 输入PIN密码

在此项下您可以启动或关闭PIN码。当功能启动后，每次开机时手机会提示您输入PIN码。

PIN2码

PIN2码由网络运营公司提供，支持一些特殊功能。

手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可使用您的手机。若开启此功能，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码。更改密码方式同PIN码。

隐私

• 信息

若更改SIM卡，此功能可供您选择是否自动删除储存在手机内的短信。

• 呼叫

重新开机后，此功能可供您选择是否自动删除储存在手机内的通话记录。

30